Canon

キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター

050-555-90005

受付時間:平日9:00~20:00

土・日・祝日 10:00~17:00

(1月1日~1月3日は休ませていただきます)

※ 海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は、043-211-9630をご利用ください。

※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

修理受付窓口

カメラ修理受付センター

050-555-99077

受付時間:平日・土曜日9:00~18:00

(日曜、祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

キヤノンデジタルカメラホームページのご案内

最新の情報が掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

キヤノンデジタルカメラ製品情報

http://canon.jp/cdc

キヤノンサポートページ

http://canon.jp/support

CANON IMAGE GATEWAY

http://www.imagegateway.net

Canon

| キャノンデジタルカメラ

ラ PowerShot SX120 IS カメ

Canon

PowerShot SX120 IS



日本語



- で使用前に必ずこのカメラユーザーガイドをお読みください。
- 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。
- CD-ROM内の電子マニュアル(PDF形式)もあわせてご覧ください(p.2)。

CDI-J397-010

© CANON INC. 2009

PRINTED IN CHINA

カメラと付属品の確認

お使いになる前に、以下のものが入っていることを確認してください。万 一、不足のものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



カメラ



単3形アルカリ電池(2本)



メモリーカード



インターフェースケーブル IFC-400PCU



AVケーブル AVC-DC400



リストストラップ WS-800



カメラユーザーガイド (本書)



DIGITAL CAMERA Solution Disk



保証書



サポートガイド

電子マニュアルについて 踨

ソフトウェアのインストール後、デスクトップのショートカットアイコンをクリックすると、以下の電子マニュアル(PDF形式)を参照できます。インストールができないときは、CD-ROM内の「Readme」フォルダからご覧ください。

- はじめよう!おうちブリント カメラとプリンターをつないで印刷するときにお読みください。
- ソフトウェアガイド 付属のソフトウェアを使うときにお読みください。





・付属のメモリーカードは、カメラの動作確認や試し撮りにお使いください。 ・電子マニュアル (PDF形式) をご覧になるには、Adobe Readerが必要です。

はじめにお読みください

試し撮りと撮影内容の補償について

必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像が正常に記録されていることを確認してください。万一カメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みができなかったときの記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでで注意ください。

保証について

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故障や不 具合が生じたときは、帰国したあと、別紙の相談窓口へご相談ください。

液晶モニターについて

- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており 99.99%以上 の有効画素がありますが、画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。
- 液晶モニターに保護シートが貼られているときは、はがしてからで使用く ださい。

長い時間使う際のご注意


このカメラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度が高くなることがあります。これは故障ではありません。

メモリーカードの記載について

このカメラで使えるメモリーカードのことを「カード」と表記しています。

やりたいこと目次

撮る



● こにかくかんだんに与具を振りだい(りくりくモート).......25

● 撮影シーンにあわせて撮りたい.......56~59

人を上手に撮りたい

8

人をきれいに 夜景 (p.56) (p.

夜景と人 子供やペット (p.56) (p.56) 砂浜で (p.58) 雪景色で (p.59)

風景を上手に撮りたい

風景 (p.56) 夕焼け (p.58) 夜景 (p.58)

自然の木や花 (p.59)

いろいろなシーンにあわせて撮りたい

室内で (p.57)

花火 (p.58) 水族館で (p.58) 暗い場所で (p.59)

- 暗い被写体を明るくして撮りたい(i-コントラスト)......90

見る	
画像を見たい	
● とにかくかんたんに画像を見たい(らくらくモー	ド)30
● 自動再生で見たい (スライドショー)	
● テレビで見たい	
画像を素早く探したい	
画像を消したい	
● 画像を誤って消さないようにしたい(保護)	106
動画を撮る/見る	
● 動画を撮りたい	31
動画を見たい	
印刷する	T-4
	27
→ 子典でガヤがこれに口利的 () たい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
● 画像をパソコンに保存したい	34
7.0/1	
その他	YT
● 音が鳴らないようにしたい	49
海外で使いたい	

目次

このガイドは、 $1\sim3$ 章までの説明で、このカメラの基本的な操作やよく使う機能がわかるようになっています。4章以降は高度な機能を説明していますが、読み進めることでステップアップできるようになっています。

o50 態に戻す 51 52 !ーオフ) 54
/やよく使う - う55 - る56
ら64
:564 : :65

セルフタイマーの時間と 撮影枚数を変える	7 いろいろな再生とその他の 機能を使ってみよう99
テレビを使って撮る76 構図を変えて撮る	- 画像を素早く探す
情凶を支えて取る (フォーカスロック撮影)	(インデックス表示)100
	ジャンプ表示で画像を探す 10
5 もっとカメラを使い	スライドショーで見る102
こなそう77	ピント位置を確認する (フォーカスチェッカー)103
AFフレームモードを変える78	拡大して見る103
ピント位置を拡大表示する79	画像を切り換えたときの
AFロックで撮る80	効果を変える104
ピントを合わせたい人を選んで 撮る (顔セレクト)81	テレビで見る105
測光モードを変える82	保護する106
マニュアルフォーカスで撮る83	まとめて消す107
AEロックで撮る84	回転する108
FEロックで撮る85	画像を小さくする(リサイズ) 109
スローシンクロで撮る86	明るさを補正する (i-コントラスト)11(
シャッタースピードを 決めて撮る87	赤目を補正する11
決めて撮る87	印刷指定 (DPOF)112
絞り数値を決めて撮る	
シャッタースピードと 絞り数値を決めて撮る89	8 カメラの機能を自分好みに
明るさを補正して撮る	変えよう115
(i-コントラスト)90	カメラの機能を変える116
赤目自動補正91	撮影機能を変える119
ストロボの調光量を補正する92	再生機能を変える122
ストロボ発光量を設定する93	9 カメラを使うときに 役立つ情報123
6 動画のいろいろな機能を	日付/時刻用電池を交換する 124
使ってみよう95	家庭用電源でカメラを使う 125
画質を変える96	故障かな?と思ったら126
AEロック/露出シフト97	画面に表示される
その他の撮影機能の操作方法97	メッセージー覧129
再生機能の操作方法98	
	日ごろの取り扱いについて13
	日ごろの取り扱いについて 13: 撮影機能/FUNC. メニュー 一覧132

このガイドの記載について

メニュー 一覧	134	索引140
主な仕様	138	

このガイドの記載について

- カメラのボタンやスイッチは、ボタンやスイッチに表記されている絵文字を使って示しています。
- 画面に表示される絵文字や文言は、[] つきで示しています。
- 十字キー、コントローラーホイール、FUNC./SETボタンは、それぞれ以下の絵文字で示しています。



- ②: 困ったときに手助けとなる内容を示しています。
- 協:上手に使うためのヒントを示しています。
- (!):注意事項を示しています。
- (p.xx):参照ページを示しています。xxはページ数を示しています。
- すべての機能が初期状態になっていることを前提に説明しています。

安全上のご注意

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- 別売アクセサリーをお持ちの場合は、付属の使用説明書もあわせてご確認ください。

♠ 警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

★ 注意 傷害を負う可能性がある内容です。

注意 物的損害を負う可能性がある内容です。

▲ 警告

カメラ

- ストロボを人の目に近づけて発光しない。視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。
- お子様や幼児の手の届くところで保管しない。

ストラップ:誤って首に巻き付けると、窒息することがあります。 カード、日付/時刻用電池:誤って飲み込むと危険です。万一飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。

- 分解、改造しない。
- 落下などで破損したときは、内部には触れない。
- 煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生したときは、使わない。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。
- 内部に液体や異物などを入れない。 感電、火災の原因となります。

万一、液体や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、その後必ず電池を取り出してください。

指定外の電源は使わない。感電、火災の原因となります。

雷池

- 指定外の電池は使わない。
- 電池は火に近づけたり、火の中に投げ込まない。
- 水や海水などの液体で濡らさない。
- 分解、改造したり、加熱しない。

落とすなどして強い衝撃を与えない。

電池が破裂や液漏れし、けがや周囲を汚す原因となったり、火災、感電の原因となる ことがあります。万一、電解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口についたときは、ただち に洗い流してください。

その他

 付属のCD-ROMは、CD-ROM対応ドライブ以外では絶対に再生しない。 音楽用CDプレーヤーで再生してヘッドフォンなどを使用したときは、大音量により 聴力障害の原因となります。また、音楽用CDプレーヤーで使用したときは、スピー カーなどの破損の原因となります。

A 注意

- ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えない。
- レンズを強く押したり、ぶつけたりしない。 けがやカメラの故障の原因となることがあります。
- 以下の場所で使用・保管しない。
 - 直射日光のあたるところ
 - 40度を超える高温になるところ
 - 湿気やホコリの多いところ

電池の液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けが、火災の原因となることがあります。また、カメラが熱により変形することがあります。

ストロボを指や布などで覆ったまま、発光させない。やけどや故障の原因となることがあります。

注意

- カメラを強い光源(晴天時の太陽など)に向けない。 撮像素子が損傷する場合があります。
- 砂浜や風の強い場所で使うときは、カメラの内部にホコリや砂が入らないようにする。

故障の原因となることがあります。

ストロボに汚れやホコリなどの異物が付いたときは、綿棒などで取り除く。
 そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因になることがあります。

- 使用しないときは、カメラから電池を取り出して保管する。 カメラに電池を入れたままにしておくと、液漏れにより故障の原因となることがあります。
- 電池を廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。 他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となります。
- ズボンのポケットにカメラを入れたまま椅子などに座らない。
 液晶モニターの破損の原因となります。
- かばんにカメラを入れるときは、硬いものが液晶モニターにあたらないようにする。
- ストラップにアクセサリーをつけない。硬いものが液晶モニターにあたると破損の原因になります。










さっそくカメラを使ってみよう

この章では、撮影前の準備、(MID) (オート) モードでの撮影、画像を見る、消す、印刷する一連の操作について説明しています。また章の後半では、らくらくモードで撮る、見る方法や、動画を撮る、見る方法、パソコンへ画像を取り込む方法について説明しています。


ストラップを取り付ける/カメラを構える

- 付属のストラップをカメラに取り付け、撮影時にはカメラを落とさないように、ストラップに手首を通してお使いください。
- 撮影するときは、脇をしめてカメラが動かないようにしっかりと構え、ストロボを上げているときは、ストロボに指がかからないようにしてください。



電池とカードを入れる

カメラに付属の電池とカードを入れます。



カードのスイッチを確認する

スイッチがあるカードでは、スイッチが下 (「LOCK」側) になっていると撮影できま せん。「カチットと音がするまでスイッチ を上に動かします。




2 ふたを開ける

①の方向にスイッチを動かしたまま、 ②の方向へふたを動かして開けます。



🕜 電池を入れる

(+)(−)を正しくあわせて入れます。



ラベル面

◢ カードを入れる


- カードを図の向きにして、「カチッ」と音 がするまで差し込みます。
- カードは、必ず正しい向きで入れてくださ い。間違って入れるとカメラの故障の原因 となります。



5 ふたを閉める

ふたを①の方向へたおして押さえたまま、②の方向へ「カチッ」と音がするまで動かして閉めます。

カードを取り出す



- 「カチッ」と音がするまでカードを押し込み、ゆっくり指を放します。
- ▶ カードが出てきます。

撮影できる枚数の目安

電源	アルカリ電池(付属品)	ニッケル水素電池(別売)
撮影枚数*	約130枚	約370枚
再生時間(時間)	約7時間	約9時間

- * 撮影枚数は、CIPA (カメラ映像機器工業会) の試験基準によります。
- 撮影枚数は、撮影条件により少なくなることがあります。
- アルカリ電池は銘柄により、撮影枚数が大きく変わることがあります。
- ニッケル水素電池は、フル充電状態での枚数です。

使える電池

単3形アルカリ電池と、キヤノン製単3形ニッケル水素電池(別売)(p.38、 40) です。



指定された電池以外は使えない?

指定した電池以外は性能にばらつきがあるため、おすすめできません。



ニッケル水素電池を使うメリット

アルカリ電池に比べて、より長時間(特に低温下)カメラが使えます。

雷池の残量表示

電池の残量が少なくなると、画面にマークやメッセージが表示されます。電 池の残量がある場合は表示されません。

画面表示	内容
	電池の残量が少なくなってきました。引き続きカメラを使うときは、新しい電池を用意してください。
[バッテリーを交換してください]	電池の残量がありません。新しい電池に交換してください。

1枚のカードに撮影できる枚数の目安

カード	2GB	8GB
撮影枚数	749	2994

- カメラが初期状態での枚数です。
- 撮影枚数は、カメラの各種設定、被写体、カードにより変わります。

撮影できる枚数を確認するには?

カメラを撮影モード(p.22)にすると画面で確認できます。



使えるカード

- SD (エスディー) メモリーカード
- SDHC (エスディーエイチシー) メモリーカード 💒
- MMC (エムエムシー) カード*
- MMCplus (エムエムシープラス) カード
- HC MMCplus (エイチシーエムエムシープラス) カード
- *「MMC」は、「MultiMediaCard」の略です。

カードのスイッチは何のスイッチ?

SDメモリーカードとSDHCメモリーカードには、ライトプロテクト(書き込み禁止)というスイッチがついています。このスイッチが「LOCK」側になっていると、画面に[ライトプロテクト]と表示され、撮影することや撮った画像を消すことができません。

日付/時刻を設定する

はじめて電源を入れると、日付/時刻の設定画面が表示されます。撮影した画像には、ここで設定した日付/時刻をもとにした日時の情報が記録されます。必ず設定してください。



√ 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- ▶ [日付/時刻] 画面が表示されます。



● 日付/時刻を設定する

- ◀か▶を押して項目を選びます。
- ▲か▼を押すか○を回して設定します。



② 設定を終了する

- かを押します。
- ▶ 日付/時刻が設定され、[日付/時刻] 画面 が消えます。
- 電源ボタンを押すと電源が切れます。



🕜 電源を入れるたびに [日付/時刻] 画面が表示されるときは?

日付/時刻を設定しないと、電源を入れるたびに [日付/時刻] の設定画面が表示されます。正しく設定してください。

日付/時刻を変える

日付/時刻を、現在の設定から変えられます。



◀ メニューを表示する

■ MENUボタンを押します。



▽ [タサ] タブの [日付/時刻] を選ぶ

- ◆か▶を押して [Ŷ↑] タブを選びます。
- ▲か▼を押すか○を回して [日付/時刻]を選び、(愛)を押します。





3 日付/時刻を変える

- p.18の手順2~3の操作で設定します。
- MENUボタンを押してメニュー画面を消します。

(例) 日付/時刻用電池について

日付/時刻を正しく設定しても、電源を入れるたびに [日付/時刻] 画面が表示されるときは、日付/時刻用電池を新しい電池に交換してください (p.124)。

表示言語を選ぶ

画面に表示される言語を変えられます。お買い上げ時は日本語に設定されています。



◀ 再生モードにする

上ボタンを押します。





🗩 設定画面を表示する

愛を押したまま①、すぐにMENUボタンを押します②。



🕝 言語を設定する

- ◆か▶を押すか○を回して言語を選び、⑤を押します。
- ▶表示言語が設定され、表示言語の画面が消えます。





言語設定は、MENUボタンを押すと表示されるメニュー画面で、「竹)タブの「言語」を選んで設定することもできます。

シャッターボタンの押しかた

シャッターボタンは二段階で押せるようになっています。ピントが合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く押す「半押し」をしてピントを合わせてから撮影します。





◆ 半押し(一段目まで浅く押す)

- ▶ ピント合わせや明るさなど、撮影に必要な 設定が自動的に行われます。
- ▶ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回 鳴り、ランプが緑色に点灯します。



- ▶ シャッター音が鳴り、撮影されます。
- シャッター音が鳴っている間は撮影中の ため、カメラを動かさないように注意して ください。

シャッター音の長さが変わる?

- 撮影にかかる時間は、撮影シーンにより変わるため、シャッター音の長さが変わることがあります。
- シャッター音が鳴っている間にカメラを動かしたり、被写体が動いたりすると、ブレの原因になりますので注意してください。



シャッターボタンを半押しせずに、一度に二段目まで深く押し込むと、ピントが合わない画像になることがあります。

撮る

カメラが被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラまかせの全自動撮影ができます。人を撮影するときは、顔を自動的に検出して顔にピントを合わせ、顔の明るさや色あいも最適になるよう設定されます。










ピントの合う範囲(目安) ズームバー (10 - ∞)



電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- ▶起動音が鳴り、起動画面が表示されます。
- もう一度押すと電源が切れます。

(MID)モードにする

- モードダイヤルをAUTOにします。
- カメラを被写体に向けると、シーンを判別 するため動作音(カチカチ)がします。
- ▶主被写体と判断した被写体にピントを合わせ、画面の右上にカメラが判別したシーンのアイコンが表示されます。
- 人の顔が検出されたときは顔にピントを 合わせ、主被写体と判断された顔に白のフ レーム、その他の顔には灰色のフレームが 表示されます。
- ▶ 検出された顔は動いても、一定の範囲で追 尾します。

】撮りたいものの大きさを決める

- ■面にズームの倍率に応じた撮影範囲が表示 されますので、この範囲に被写体を収めます。

ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しして、ピントを 合わせます。
- ▶ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ランプが緑色に点灯します。



AFフレーム



- ▶ ピントが合った位置に AF フレームが緑色で表示されます。
- 複数のフレームが表示されたときは、表示 されたすべてのフレームにピントが合っ ています。
- ランプがオレンジ色に点灯し、[ストロボを上げてください]のメッセージが表示されたときは、ストロボ撮影をおすすめします。ストロボを指で持ち上げてください。撮影時に自動的にストロボが光ります。ストロボを使わないときは指で押し下げて収納します(発光禁止になります)。



5 撮影する

- シャッターボタンを全押しして、撮影します。
- ▶シャッター音が鳴り、撮影されます。
- ▶ ランプ(背面)が緑色に点滅し、撮影した 画像がカードに記録されます。
- ▶ 撮影した画像は、約2秒間表示されます。
- ●画像が表示されている状態でも、シャッターボタンを押すと、次の撮影ができます。

? こんなときは?

- ランプがオレンジ色に点滅し、[4] が点滅表示した
 手ブレしやすいので、カメラが動かないように、三脚などでカメラを固定してください。
- 音が鳴らない
 DISP.ボタンを押したまま電源を入れたため、警告音以外の音が鳴らなくなりました。音が鳴るように設定するには、MENUボタンを押して、[ff] タブの 「消音」を選び、▲か▶を押して「しない」を選びます。

ストロボが光ったのに暗い画像になった

被写体までの距離が遠すぎます。ズームレバーをIIII側に押してもっとも広角側にしたときはレンズ先端から約50cm~4.0m、IIII側へ押してもっとも望遠側にしたときは約1.0m~2.5mの範囲で撮影してください。

- シャッターボタンを半押ししたときに、電子音が「ピッ」と1回鳴る 撮りたいものが近すぎます。ズームレバーを囲側に押してもっとも広角側に したときで約5cm以上、「如側に押してもっとも望遠側にしたときは約1m以 上離れて撮影してください。
- シャッターボタンを半押ししたときに、ランプ(前面)が点灯する
 暗いところでの撮影では、目が赤く写るのを緩和したり、ピントを合わせるため、ランプが点灯することがあります。
- 撮影しようとしたら、画面が消えた ストロボ充電がはじまると画面が消えます。充電が終わるともとどおりに表示されます。

シーンのアイコン

カメラが判別したシーンを示すアイコンが表示され、ピント合わせや被写体 の明るさ、色あいが最適になるよう自動設定されます。

背景	明るい		青空を含む		夕景	暗い	
被写体		逆光		逆光	<i>)</i>		三脚使用時
Д		Q 7/1		07/	_		
人以外の 被写体/風景	AUTO	3/1	AUTO	7//		AUTO	
近くの被写体	(4)	W 7/1	(*)	W.T.	_	W	_
アイコンの 背景色	灰	色	水	色	オレンジ色	¥	#色

^{*}撮影シーンが暗いときに、三脚などでカメラを固定すると表示されます。

シーンによっては、実際のシーンと異なるアイコンが表示されることがあります。特に背景がオレンジ色や青色の壁などのときは、[ア] や「青空を含む」アイコン類が表示されて、適切な色調で撮影できないことがあります。そのときは、**ア**モード(p.66)で撮影することをおすすめします。

見る

撮影した画像を画面で見ることができます。







◢ 再生モードにする

- 下ボタンを押します。
- ▶最後に撮影した画像が表示されます。

画像を選ぶ

- ◆を押すと最後に撮影した画像から、新しい順に表示されます。
- ▶を押すと古い画像から順に表示されます。
- ◆か▶を押したままにすると、画像が早く 進みます。ただし、表示画像は粗くなります。
- ②を反時計方向に回すと新しい画像から、 時計方向に回すと古い画像から順に表示されます。
- 再生モードの状態でシャッターボタンを 半押しするか、モードダイヤルを回すと撮 影モードになります。
- 約1分経過すると、レンズが収納されます。

消す

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はもとに戻すことはできません。十分に確認してから消してください。



◢ 再生モードにする

- 下ボタンを押します。
- ▶最後に撮影した画像が表示されます。



🥏 消したい画像を選ぶ

■ ◀か ▶ を押すか ○ を回して画像を選びます。



2 消す

- 給ボタンを押します。
- ▶ [消去?] が表示されます。
- ◆か▶を押すか○を回して [消去] を選び、∰を押します。
- ▶表示していた画像が消えます。
- 中止するときは、付か を押すか を回して [キャンセル] を選び、で押します。





印刷する


撮影した画像は、カメラとPictBridge(ピクトブリッジ)対応プリンター (別売)をつないで、かんたんに印刷できます。

用意するもの

- カメラとPictBridge対応プリンター(別売)
- 付属のインターフェースケーブル(p.2)

▮ カメラとプリンターの電源を切る









🤦 カメラとプリンターをつなぐ

- ふたを開き、ケーブルの小さいプラグを図 の向きにして、カメラの端子にしっかりと 差し込みます。
- ケーブルの大きいプラグをプリンターに 差し込みます。プリンターとのつなぎかた については、プリンターの使用説明書を参 照してください。

₹ プリンターの電源を入れる

△ カメラの電源を入れる

- ▶ボタンを押して電源を入れます。



与 印刷する画像を選ぶ

◆か ▶ を押すか ○ を回して画像を選び、⑤ を押します。



⋒ 印刷する

- ▲か▼を押して[印刷]を選び、響を押します。
- ▶印刷がはじまります。
- 別の画像を印刷するときは、印刷が終わったあと、手順5~6の操作を繰り返します。
- 印刷が終わったらカメラとプリンターの 電源を切り、ケーブルを抜きます。




- 印刷方法については、「はじめよう! おうちブリント」(p.2) を参照してください。
- キヤノン製PictBridge対応プリンター(別売)については、p.39を参 照してください。

らくらくモードで撮る

カメラの操作方法や動作は、基本的に「撮る」(p.22) と同じですが、画面には操作方法を説明するガイダンスが表示されたり、誤った操作を防ぐため、本ページで説明するボタン以外は使えないように設定されますので、カメラに不慣れな方でも、安心して撮影することができます。







モードダイヤルをでします。



🥏 撮影する









らくらくモードで見る/消す

撮影した画像を見たり、不要な画像を消す方法は、基本的に「見る」(p.25)、「消す」(p.26) と同じですが、画面には操作方法を説明するガイダンスが表示されたり、誤った操作を防ぐため、本ページで説明するボタン以外は使えないように設定されますので、カメラに不慣れな方でも、安心して画像を見たり、画像を消すことができます。

1枚ずつ見る





■ ドランを押す

▶ 最後に撮影された画像が表示されます。

画像を選ぶ

● ◆か ▶ を押すか ○ を回すと、画像が切り 換わります。

スライドショーで見る





■ボタンを押す

∰を押す

- ▶撮影されたすべての画像が、約3秒間隔で表示されます。
 - もう一度∰を押すとスライドショーが終わります。

画像を消す





▶■ボタンを押す

🤈 消したい画像を選ぶ

◆か ▶ を押すか ○ を回して消したい画像を表示します。

₹ 画像を消す


- 倫ボタンを押したあと、◆か▶を押すか○を回して[消去]を選び、(雷)を押します。
- ▶ 表示している画像が消えます。

動画を撮る

シャッターボタンを押すだけで、カメラまかせの動画撮影ができます。




撮影できる時間



■ モードダイヤルを・果にします。







🌶 撮りたいものの大きさを決める

ズームレバーを「●」側へ押すと撮りたいものが大きくなり、側へ押すと小さくなります。


3 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押ししてピントを 合わせます。
- ▶ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回 鳴り、ランプが緑色に点灯します。



撮影時間







- シャッターボタンを全押しします。
- 撮影がはじまり、[●録画] と撮影時間が表示されます。
- 撮影がはじまったら、シャッターボタンから指を放します。
- 撮影中に構図を変えると、ピント位置はそのままで、明るさや色あいは自動的に調整されます。
- 撮影中はマイクをふさがないでください。
- シャッターボタン以外を操作すると、操作 音も録音されます。



- 撮影を終了する

- シャッターボタンをもう一度全押しします。
- ■電子音が「ピッ」と1回鳴り、撮影が終わります。
- ▶ ランプが緑色に点滅し、撮影した動画が カードに記録されます。
- ▶ カード容量がいっぱいになると、自動的に 撮影が終わります。

撮影できる時間の目安

カード	2GB	8GB
撮影時間	16分47秒	1時間7分6秒

- カメラが初期状態での撮影時間です。
- 一度の撮影で動画の容量が4GBになるか、撮影時間が1時間になると自動的に撮影が終わります。
- カードによっては、最長撮影時間に満たなくても、撮影が終わることがあります。SD スピードクラス4以上のカードを使用することをおすすめします。

動画を見る

撮影した動画を画面で見ることができます。











◢ 再生モードにする

- 下ボタンを押します。
- ▶最後に撮影した画像が表示されます。
- ▶ 動画には [SET 型] が表示されます。

▶ 再生する動画を選ぶ

- ◆か ▶ を押すか を回して再生する動画 を選び、 ● を押します。
- ▶ 操作パネルが表示されます。

₹ 再生する

- ◆か▶を押すか○を回して[▶]を選び、⑤を押します。
- ▶ 動画が再生されます。
- もう一度∰を押すと一時停止/再開できます。
- 音量は▲か▼を押して調節します。
- ▶ 再生が終わると [SET 表] が表示されます。

パソコンに取り込む

付属のソフトウェアを使って、カメラで撮影した画像をパソコンへ取り込むことができます。すでにZoomBrowser EX / ImageBrowserをお使いの場合も、付属のCD-ROMでソフトウェアを上書きインストールしてください。

パソコンに必要なシステム構成

Windows

OS	Windows Vista(Service Pack 1、Service Pack 2を含む) Windows XP Service Pack 2、Service Pack 3
機種	上記OSがブリインストールされていて、USB接続部が標準装備されていること
CPU	Pentium 1.3GHz以上
RAM	Windows Vista:1GB以上 Windows XP:512MB以上
インターフェース	USB
ハードディスク 空き容量	ZoomBrowser EX:200MB以上* PhotoStitch:40MB以上
ディスプレイ	1,024×768ドット以上

^{*} Windows XPでは、Microsoft .NET Framework 3.0 (最大500MB) 以上のインストールが必要です。お使いの環境によっては、インストールに時間がかかることがあります。

Macintosh

OS	Mac OS X v10.4~v10.5
機種	上記OSがプリインストールされていて、USB接続部が標準装備されていること
CPU	PowerPC G4 / G5またはIntelプロセッサー
RAM	512MB以上
インターフェース	USB
ハードディスク 空き容量	ImageBrowser:300MB以上 PhotoStitch:50MB以上
ディスプレイ	1,024×768ドット以上

用意するもの

- カメラとパソコン
- 付属のCD-ROM (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (p.2)
- 付属のインターフェースケーブル(p.2)

準備をする


ここでは、Windows VistaとMac OS X v10.5を使って説明をしています。

◀ ソフトウェアをインストールする

Windows



- ← CD-ROMをパソコンのドライブに入れる
- インストールをはじめる
 - [おまかせインストール]をクリックし、表示される画面にしたがって操作を進めます。
 - ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、メッセージにしたがって進めます。





● デスクトップ画面が表示されたらCD-ROM を取り出します。

Macintosh



〔インストール〕をクリックして、表示される画面にしたがって操作を進めます。



2 カメラとパソコンをつなぐ

- カメラの電源を切ります。
- p.27 の手順2と同様の操作でカメラとパソコンを接続します。

🕝 電源を入れる

- ▶ボタンを押して電源を入れます。
- 力メラウィンドウを表示する









Windows

- [画像をキヤノンカメラからダウンロード します]をクリックします。
- ▶ CameraWindowが表示されます。
- 画面が表示されないときは、[スタート] メニュー▶ 「すべてのプログラム] ▶ 「Canon Utilities]
 - ► [CameraWindow] ► [CameraWindow] ト [CameraWindow] を選びます。

Macintosh

- ▶カメラとパソコンが通信できる状態になると、CameraWindowが表示されます。
- CameraWindowが表示されないときは、 Dock (デスクトップ下部に表示される バー) の [CameraWindow] アイコンを クリックします。

画像を取り込む




- [カメラ内の画像の取り込み] をクリック したあと、[未転送画像を取り込む] をク リックします。
- パソコンに取り込まれていないすべての 画像が取り込まれます。画像は、撮影日ご とのフォルダに分けられて、「ピクチャ」 フォルダに保存されます。
- 取り込みが終わったら、[×] をクリック してCameraWindowを閉じてからカメ ラの電源を切り、ケーブルを抜きます。
- 以後の操作は、「ソフトウェアガイド」 (p.2) を参照してください。




ソフトウェアをインストールしなくても、カメラとパソコンを接続するだけで画像を取り込むことができますが、次のような制限事項があります。

- 接続してから操作できるようになるまで、数分かかることがあります。
- カメラの情報が、正しく表示できないことがあります。
- 動画は正しく取り込めません。
- 縦位置で撮影した画像が横位置になって取り込まれることがあります。
- 保護した画像が、パソコン側で解除されることがあります。
- OSのバージョンや使用するソフトウェア、ファイルサイズによっては、 画像や画像に付属する情報が正しく取り込めないことがあります。

アクセサリー 一覧



- *1 別売も用意されています。
- *2 プリンターとカメラをつなぐケーブルについては、お使いになるプリンターの使用 説明書を参照してください。
- *3 バッテリーチャージャーキットCBK4-200もお使いになれます。



アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組みあわせてお使いになったときに最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など)に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

注意

指定外の電池/バッテリーを使うと、爆発などの危険があります。使用済みの電池 /バッテリーは、各自治体のルールにしたがって処分してください。

別売アクセサリー

必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセサリーは、諸 事情により予告なく販売を終了することがあります。

雷源

- バッテリー/チャージャーキット CBK4-300
 - 充電式の単3形ニッケル水素電池(4本)と専用充電器のセットです。長時間カメラをお使いになるときにおすすめします。 電池だけの「ニッケル水素電池NB4-300」も用意されています。
- ACアダプターキット ACK800

家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長時間連続して使うときや、プリンターやパソコンとつなぐときには、このACアダプターキットをお使いになることをおすすめします(カメラ内のバッテリー/電池は充電できません)。

協 海外での使用について

バッテリー/チャージャーキットやACアダプターキットは、AC100~240V 50/60Hzの地域で使えます。プラグの形状があわないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。なお、海外旅行用の電子変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。


その他

- ソフトケース PSC-2400シリーズ カメラをキズやホコリから守ります。
- ハイパワーフラッシュ HF-DC1 被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに、カメラに取りつけて使用する補助ストロボです。

もっとカメラを知ってみよう

この章ではカメラの各部のなまえや画面の表示内容のほか、各種の 基本的な操作方法について説明しています。

各部のなまえ



- ① ズームレバー 撮影時: 「• 」(望遠) / Ⅲ (広角) (p.22) 再生時: Q (拡大) / □ (インデッ クス) (p.100、104)
- ② マイク (p.32)
- ③ レンズ ④ シャッターボタン (p.21)
- ⑤ す・ノン ハンン (p.21⑤ 電源ボタン
- ⑥ 干一ドダイヤル

- ⑦ ストロボ (p.23、29、66、86)
- ® ランプ (前面) (p.63、64、74、75、 119)
- ⑨ スピーカー
- ⑩ 日付/時刻用電池ホルダー(p.124)
- ⑪ 三脚ねじ穴
- (2) ロック解除スイッチ (p.14)
- 13 カード/電池収納部ふた (p.14)
- ⑩ ストラップ取り付け部 (p.13)

モードダイヤル

撮影モードの切り換えは、モードダイヤルで行います。

P、Tv、Av、Mモード

シャッタースピードや絞り数値を 変えるなど、思いどおりのさまざ まな撮影ができます(p.66、

87、88、89)。

オートモード

カメラまかせの全自動撮影 ができます (p.22)。

らくらくモード

シャッターボタンを押すだけ のらくらく撮影ができます (p.29)。 O.66.

動画モード


動画撮影ができます (p.31)。

シーンモード

シャッターボタンを押すだけで、撮影シーンに最適なカメラまかせの全自動撮影ができます(p.56~59)。



再生モードのときにモードダイヤルを回すと、撮影モードに切り換わります。



- ① 画面 (液晶モニター) (p.44)
- ② **ト** (再生) ボタン (p.25、30、99)
- ③ ランプ (背面) (p.46)
- ④ DISP. (ディスプレイ) ボタン (p.44、45)
- ⑤ 宮 (フェイスキャッチ) ボタン (p.81)
- ⑥ **②** (露出) (p.67) / **俭** (1画像消去) ボタン (p.26)
- ⑦ DC IN (電源入力) 端子 (p.125)
- ⑧ A/V OUT (映像/音声出力)・DIGITAL (デジタル) 端子 (p.27、35)

- ⑨ MENU (メニュー) ボタン (p.48)
- ⑩ **|SO** (p.70) /**合** (ジャンプ) (p.101) /▲ボタン
- (1) **(**マクロ) (p.67) / **MF** (マニュアルフォーカス) (p.83) / **(**ボタン
- ① コントローラーホイール (p.43)
- ③ ∰ FUNC./SET (ファンクション/ セット) ボタン (p.47)
- ④ ★ (ストロボ) (p.66、86) / ▶ボタン
- (5) (セルフタイマー) (p.63、64、74、75) /▼ボタン

コントローラーホイール

ホイールを回すと、項目の選択や画像の切り換えなどができます。




▶ボタン

レンズが出た状態では、撮影モードと再生モードを切り換えます。レンズが 収納された状態では、再生モードでの電源の入/切を切り換えます。

画面の表示内容一覧

撮影時(情報表示あり)



- ① 電源残量表示(p.16)
- ② カメラ位置*
- ③ ホワイトバランス (p.71)
- ④ マイカラー (p.73) ⑤ i-コントラスト (p.90)
- ⑥ ドライブモード (p.72)
- ⑦ 手ブレ警告 (p.121) ⑧ 測光モード (p.82)
- ⑨ 画質 (圧縮率) (p.68)
- 記録画素数 (p.68) ⑩ 静止画:撮影可能枚数 (p.17, 69)
 - 動画:撮影可能時間
 - (p.32, 96)


- ⑪ セルフタイマー (p.63、 64, 74, 75)
- ② AFフレーム (p.23)
- (1) スポット測光枠(p.82)
- (4) デジタルズーム倍率 (p.60)、デジタルテレ コンバーター (p.61)
- ⑤ マクロ (p.67) /マニュ アルフォーカス (p.83)
- 16 撮影モード (p.42)
- ① ストロボモード (p.23、
- 29、66、86) (B) 赤目自動補正 (p.91)
- 19 ストロボ調光補正/発光 量 (p.92、p.93)

- 20 日付写し込み (p.62)
- ② ISO感度 (p.70) ② AEロック (p.84)、FE
- ロック (p.85)
- 23 シャッタースピード (p.87, 89)
- 29 手ブレ補正 (p.121)
- ② 絞り数値 (p.88、89)
- 26 露出補正量 (p.67)
- ② 撮影ガイド (p.121)
- 28 露出レベル表示(p.89) 29 MFインジケーター
 - (83.0)


* **a**: 通常、**b a**: カメラを縦位置に構えたとき 撮影時にカメラの向きを検知して最適な撮影ができるよう制御され、再生時には、カ メラが縦向きでも横向きでも、画像が自動的に回転して正位置で見ることができます。 ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出できないことがあります。

表示の切り換え

画面表示は、DISP.ボタンを押して切り換えます。



再生時(詳細情報表示)



- ① 撮影モード (p.42)
- ② ISO感度 (p.70)
- ③ 露出補正量 (p.67)、露出 シフト量 (p.97)
- ④ ホワイトバランス (p.71)
- ⑤ ヒストグラム (p.46)
- ⑥ 画像編集 (p.109~111)
- ⑦ 圧縮率 (画質) (p.68)、
- ⑧ 記録画素数 (p.68)、AVI (動画) (p.96)
- ⑨ 電池残量表示(p.16)
- ⑩ 測光モード (p.82)

- ① フォルダ番号 画像番号 (p.116)
- 12 再生画像番号/総画像数 (13) シャッタースピード
- (p.87, 89) ① 絞り数値 (p.88、89)、
- 画質(動画)(p.96) (5) i-コントラスト (p.90、
- 110)
- (16) ストロボ発光 (p.66、 86)、ストロボ調光補正量 23 撮影日時 (p.62) (p.92)

- ① マクロ (p.67)、マニュア ルフォーカス (p.83)
- (p.69、 96)
- 19 静止画:記録画素数 (p.69)
- 動画:撮影時間 (p.96)
- 20 保護 (p.106) ② マイカラー (p.73)
- ② 赤目補正 (p.91、111)

表示の切り換え

画面表示は、**DISP**ボタンを押して切り換えます。





撮影直後の画面表示も、DISP、ボタンを押すと切り換えができます。ただ し、簡易情報表示にはなりません。最初に表示される画面は、MENUボ タンを押して「▲] タブの「レビュー情報」で設定します。

撮影時の暗い場所での画面表示

暗い場所では、自動的に画面が明るくなって構図確認しやすくなります(ナイトビュー機能)。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い感じ、またはややぎこちない表示になることがあります(記録される画像に影響はありません)。

再生時の高輝度(ハイライト)警告

「詳細情報表示」(p.45) にすると、画像上の白トビした個所が点滅表示されます。

再生時のヒストグラム



暗い ◆─→ 明るい

■「詳細情報表示」(p.45)のグラフは、画像中の明るさの分布を示したヒストグラムというグラフです。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとの量を示しています。また、グラフが右に寄っているときは明るい画像、左に寄っているときは暗い画像となり、露出の傾向を確認できます。

ランプの表示

カメラ背面のランプ (p.43) は、シャッターボタンや撮影操作に連動して、 点灯/点滅状態が変わります。

色	状態	操作状態
緑	点灯	撮影準備完了(p.22)/ディスプレイオフ時(p.118)
邢水	点滅	カードへの記録/読み出し、各種通信中(p.23)
オレンジ	点灯	撮影準備完了(ストロボ発光時)(p.23)
カレノン	点滅	手ブレ警告 (p.23)



ランプが緑色に点滅しているときは、カードへの記録/読み出しや各種通信をしています。「電源を切る」、「カード/電池収納部のふたを開ける」、「振動や衝撃を与える」ことは絶対にしないでください。画像、カメラ、カードが壊れることがあります。

FUNC.メニューの基本操作

撮影時によく使う機能は、FUNC.メニューで設定できます。メニュー項目 や項目は撮影モード(p.132~135)によって変わります。



◀ 撮影モードを選ぶ

● モードダイヤルを目的の撮影モードにあ わせます。



2 FUNC.メニューを表示する

● ∰を押します。



3 メニュー項目を選ぶ

- ▲か▼を押してメニュー項目を選びます。
- ▶ 選んだメニュー項目の項目が、画面の下部 に表示されます。

▲ 項目を選ぶ

- ◆か▶を押すか○を回して項目を選びます。
- OSR が表示される項目では、DISP ボタンを押して設定することができます。





5 設定して終了する

- (い)を押します。
- ▶撮影画面に戻り、設定した項目が画面に表示されます。

メニューの基本操作

カメラの各種機能をメニューで設定できます。メニュー項目はタブで撮影 [▲] や再生 [▶] などの系統別に分けられています。表示される項目は、 モード(p.134~137)によって変わります。











▮ メニューを表示する

■ MENUボタンを押します。

ラ タブを選ぶ

● ◆か▶を押すかズームレバー (p.42) を左右に動かして、タブを選びます。

3 項目を選ぶ

- ▲か▼を押すか を回して項目を選びます。
- 項目を選んだあと、響または▶を押して 画面を切り換え、設定する項目もあります。

▲ 内容を選ぶ

■ ◀か▶を押して内容を選びます。

록 設定を終了する

- MENUボタンを押します。

音の設定を変える

各ボタンを押したときや撮影のときに鳴る音を、鳴らないようにしたり、音量を変えたりできます。

音を鳴らさない







4 メニューを表示する

MENUボタンを押します。

🤈 [消音] を選ぶ

- ◆か▶を押して [Ŷ*] タブを選びます。
- ▲か▼を押すか○を回して [消音] を選び、び、◆か▶を押して [する] を選びます。

音量を変える







↓ メニューを表示する

■ MENUボタンを押します。

● 「音量」を選ぶ

- ◆か▶を押して「**f†** タブを選びます。
 - ▲か▼を押すか○を回して [音量] を選び、∰を押します。

3 音量を変える

▲か▼を押すか○を回して項目を選び、◆か▶を押して音量を変えます。

画面の明るさを変える







▮ メニューを表示する

■ MENUボタンを押します。

[液晶の明るさ]を選ぶ

- ◆か▶を押して [f†] タブを選びます。
- ▲か▼を押すか○を回して [液晶の明るさ] を選びます。

3 明るさを変える


- ◀か▶を押して明るさを変えます。
- もう一度 MENU ボタンを押すと設定されます。

カメラの設定を初期状態に戻す

カメラの設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます。







- MENUボタンを押します。
- ②[初期設定] を選ぶ
 - ◆か▶を押して [Ŷ↑] タブを選びます。
 - ▲か▼を押すか○を回して[初期設定]を選び、(歌)を押します。



② 初期状態に戻す

- ◆か▶を押すか○を回して [OK] を選び、⑤かを押します。
- ▶ カメラが初期状態に戻ります。

② 初期状態に戻らない機能は?

- [**f**†] タブの [日付/時刻] (p.18)、[言語] (p.20)、[ビデオ出力方式] (p.105)
- マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ (p.71)

カードを初期化する

新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化(フォーマット)することをおすすめします。

初期化するとカード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。十分に確認してから初期化してください。







◀ メニューを表示する

■ MENUボタンを押します。

▶ [カードの初期化] を選ぶ

- ◆か▶を押して [Ŷ↑] タブを選びます。
- ▲か▼を押すか○を回して[カードの初期化]を選び、⑤を押します。



🕜 初期化する

- ◆か▶を押すか○を回して [OK] を選び、⑤を押します。
- ▶ カードが初期化されます。
- ▶ 初期化が終わるとメニューに戻ります。

物理フォーマット

カードへの画像記録/再生時の読み出し速度が遅くなったときなどに行います。



- 手順1、2の操作で [カードの初期化] 画面を表示します。
- ▲か▼を押すか○を回して [物理フォーマット] を選び、◀か▶を押して [✔] を表示します。
- ▲▼◆▶を押すか○を回して [OK] を選び、冊を押します。
- ▶ 物理フォーマットがはじまります。

? 初期化について

- 付属のカードはあらかじめ初期化されています。
- [カードが異常です]のメッセージが表示されたときや、カメラが正しく動かないときは、初期化すると使えるようになることがあります。その際、カード内の画像をパソコンなどにコピーしてから初期化してください。
- ① カード内のデータは初期化や消去をしても、ファイル管理情報が変更されるだけで、完全には消えません。譲渡や廃棄するときは注意してください。廃棄するときはカードを破壊するなどして、個人情報の流出を防いでください。



- 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量よりも少なくなることがあります。
- 物理フォーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、通常の初期化よりも時間がかかります。
- 物理フォーマット中に [中止] を選ぶと、初期化を中止できます。中止してもデータはすべて消去されますが、カードは問題なく使えます。

節電機能(オートパワーオフ)

電池の消耗を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間がたつと、自動的に画面を消したり、電源を切ったりする機能です。

撮影モードでの節電機能

約1分間カメラを操作しないと画面が消え、さらに約2分たつとレンズが収納されて電源が切れます。画面が消えた状態でもレンズが出ているときは、シャッターボタンを半押し(p.21)すると画面が表示され、撮影できます。

再生モードでの節電機能

約5分間カメラを操作しないと、電源が切れます。



- 節電機能を切ることができます (p.117)。
 - 画面が消えるまでの時間を変えられます (p.118)。

いろいろなシーンや よく使う機能で撮ってみよう

この章では、シーン別での撮影方法やセルフタイマーなど、よく使う機能について説明しています。





- 撮影シーンにあったモードを選ぶと、撮影に必要な設定はカメラが自動的に行います。あとは、シャッターボタンを押すだけで撮影シーンに最適な画像が撮れます。

いろいろなシーンで撮る

撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影ができるようにカメラが自動的に設定を行います。



◀ 撮影モードを選ぶ

● モードダイヤルを撮りたいシーンにあわせます。





ふ 人を撮る (ポートレート)

人をやわらかい感じで撮影できます。



▲ 風景を撮る (風景)

近景から遠景まで奥行きのあるシーンの 撮影に最適です。



- 夜景や、夜景の中の人をきれいに撮影できます。
- カメラをしっかりと構えれば、三脚がなく ても手ブレを軽減して撮影できます。



▲子供やペットを撮る (キッズ&ペット)

子供やペットなど動きまわる被写体でも、 シャッターチャンスを逃さずに撮影できます。



☆ 室内で撮る (パーティ/室内)

室内でのイベントやパーティなどの1コマを、自然な色あいで撮影できます。



[**M**] [**\$**] では、撮影シーンによってはISO感度(p.70)が高くなるため、画像が粗くなることがあります。

特別なシーンで撮る

特別な撮影シーンにあったモードにするだけで、最適な撮影ができるようにカメラが自動的に設定を行います。



■ 撮影モードを選ぶ

● モードダイヤルを**SCN**にあわせます。



②を回して撮影モードを選びます。



● 撮影する

特別なシーンで撮る



·▲·夕焼けを撮る(夕焼け)

夕焼けを色鮮やかに撮影できます。



☑ 夜景を撮る(夜景)

- 夕暮れや夜景をバックにした人物を撮影できます。
- 遅いシャッタースピードで撮影するため、 人、背景ともにきれいに撮影できます。



※ 花火を撮る(打上げ花火)

● 打上げ花火を色鮮やかに撮影できます。



◇ 砂浜で人を撮る (ビーチ)

■ 太陽の光の反射が強い砂浜で、人を明るく 撮影できます。



→ 水槽の中の生き物を撮る(水族館)

● 水族館などの水槽の中にいる生き物を、自然な色あいで撮影できます。



%木々や葉を色鮮やかに撮る (新緑/紅葉)

● 新緑や紅葉、桜など自然の木々や葉を、色 鮮やかに撮影できます。



❸ 雪景色で人を撮る (スノー)

■ 雪景色を背景に、人を明るく自然な色あい で撮影できます。



- ISO感度が3200に設定されてシャッター スピードが速くなるため、暗い場所でも手 ブレや被写体ブレをおさえて撮影できます。
- 記録画素数は [M3] (1600×1200画素) に固定されます (p.68)。



- [图] で人も一緒に撮るときは、ストロボ発光後もシャッター音がするまでは写される人が動かないようにしてください。
- [墨] [爨] では手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。また、[手ブレ補正] を [切] にして撮影することをおすすめします (p.121)。
- [1] では、撮影シーンによっては ISO 感度(p.70)が高くなるため、 画像が粗くなることがあります。
- [99] では画像が粗くなります。

被写体をもっと拡大する(デジタルズーム)

光学ズーム(p.22)で被写体が大きく撮れないときは、デジタルズームを使って最大40倍相当まで拡大できます。ただし、設定した記録画素数(p.68)とデジタルズームの倍率によっては画像が粗くなることがあります。



√ ズームレバーを[♠]側へ押す

- ▼ズームできるところまでレバーを押したままにします。
- ▶ 画像が粗くならない最大の倍率になると、 ズームが止まり、レバーを放すとズーム倍 率が表示されます。



∮ もう一度「♠↑側へ押す

▶ デジタルズームで被写体がさらに拡大されます。

デジタルズームで画像が粗くなる領域

記録画素数	光学ズーム (36~360 mm) *	デジタルズーム (360~1440 mm) *
L	10x →	
M1	10x →	
M2		14x →
М3		23x →
S		40x →

□ : 画像が粗くならない領域/ズーム倍率は白で表示

: 画像が粗くなる領域/ズーム倍率は青色で表示

→ : 画像が粗くならない最大倍率(セーフティズーム)

* 焦点距離(35mmフィルム換算)



⑥ デジタルズームを切る

デジタルズームを使わないようにするには、MENUボタンを押して、「面」タブ の「デジタルズーム」を選び、「切」を選びます。

デジタルテレコンバーター

レンズの焦点距離を1.4倍/2.3倍相当にできます。ズーム操作(デジタル ズーム含む)で同じ倍率に拡大したときよりも、シャッタースピードが速く なるため手ブレを軽減できます。


ただし、設定した記録画素数 (p.68) とテレコンバーターの組みあわせに よっては、画像が粗くなることがあります。



「デジタルズーム」を選ぶ

MENUボタンを押して、「★」 タブの「デ ジタルズーム〕を選びます。

)設定する



- MENUボタンを押して撮影画面に戻ります。
- ▶ 画面が拡大表示されて、倍率が表示されま す。
- 戻すときは「デジタルズーム」で「入」を 選びます。



画像が粗くなる記録画素数との組みあわせ

- 「テレコン1.4x」、記録画素数が「L]「M1]のときは、倍率が青色で表 示され、画像が粗くなります。
- 「テレコン2.3x」、記録画素数が「L] 「M1] 「M2] のときは、倍率が青 色で表示され、画像が粗くなります。



- 1.4 倍/ 2.3 倍時の焦点距離はそれぞれ 50.4 ~ 504mm / 82.8 ~ 828mm相当です(35mmフィルム換算)。
- デジタルズームとは一緒に使えません。

日時を入れる

画像の右下に撮影日時を記録できます。ただし、記録された撮影日時は画像から消せません。あらかじめ日付/時刻が正しく設定されていることを確認してください(p.18)。











◀ [日付写し込み] を選ぶ

- MENUボタンを押します。
- ◆か▶を押して [由] タブを選びます。
- ▲か▼を押すか○を回して [日付写し込み] を選びます。

) 設定する

- ◆か▶を押して[日付のみ]か[日付+時刻]を選びます。
- MENUボタンを押して撮影画面に戻ります。
- ▶ [日付] が表示されます。

₹ 撮影する

- ▶ 撮影した画像の右下に、日時が記録されます。
- 戻すときは、手順1の操作で[切]を選びます。

☆ 日時を入れずに撮った画像に日時を入れて印刷するには

- 印刷指定(DPOF)機能を使って印刷する(p.112)
- 付属のソフトウェアを使って印刷する 「ソフトウェアガイド」(p.2) を参照してください。
- カメラとプリンターをつないで印刷する 「はじめよう!おうちプリント」(p.2)を参照してください。

セルフタイマーを使う

集合写真など撮影する人も一緒に写るときは、シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。



▼を押す



🤈 [(流] を選ぶ

- ▲か▼を押すか○を回して [い]を選び、⑤を押します。
- ▶ 設定されると「(流) が表示されます。



撮影する



シャッターボタンを半押しして被写体に ピントを合わせ、シャッターボタンを全押 しします。



- ▶ タイマーがはじまるとランプ(前面)が点滅して、電子音が鳴ります。
- ▶撮影の2秒前にランプ(前面)の点滅(ストロボ発光時は点灯)と電子音が速くなります。
- セルフタイマー開始後に撮影を中止する ときは、▼を押します。
- 戻すときは、手順2の操作で[vi/m]を選びます。



タイマーの時間と撮影する枚数を変えられます (p.75)。


顔セルフタイマーを使う

集合写真などで、構図を決めてシャッターボタンを押したあと、シャッターボタンを押した人が構図に入って顔が検出(p.78)されると、約2秒後に3枚連続で撮影されます。



[(注] を選ぶ

● p.63の手順2の操作で〔○〕を選びます。



ピントが合った顔には緑色、それ以外の顔には白の枠が表示されていることを確認します。



₹ シャッターボタンを全押しする

- ▶ 撮影準備に入り [顔が増えたら撮影します] が表示されます。
 - ▶ ランプ(前面)が点滅し、電子音が鳴ります。



← 一緒に写る人が構図に入りカメラに 顔を向ける

- 新しい顔が検出されると、ランプの点滅 (ストロボ発光時は点灯)と電子音が速く なり、約2秒後に撮影されます。
- ▶引き続き、2枚目、3枚目が撮影されます。
- 戻すときは、p.63の手順2の操作で [cm] を選びます。

顔が検出できないときは?

一緒に写る人が構図に入っても顔を検出できないときは、約30秒後に撮影されます。

協 撮影枚数を変える

手順1の画面でMENUボタンを押したあと、◀か▶を押すか ◎ を回して枚数を変え、圖を押すと設定されます。

目的の設定にして撮ってみよう

この章では、**P**モードのいろいろな機能を使って、一歩進んだ撮影方法について説明します。



- モードダイヤルがPモードになっていることを前提に説明しています。
- ▶は、Program AE(プログラムエーイー)の略です。
- この章で説明する機能をPモード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください(p.132~135)。

プログラムAEで撮る

いろいろな機能を自分好みに設定して撮影できます。 AEは、Auto Exposure (オートエクスポージャー) の略で自動露出のことです。



- ¶ モードダイヤルをPにする
- 目的に応じて各機能を設定する (p.66~75)
- 🕝 撮影する

? シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されたときは?

シャッターボタンを半押ししたときに適正露出が得られないと、シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されます。以下の設定で、適正露出が得られることがあります。

- ストロボを発光させる(p.66)
- ISO感度を高くする(p.70)

ストロボを発光させる

ストロボを常に発光させて撮影できます。ストロボ撮影できる範囲は、ズームレバーをIII側に押してもっとも広角側にしたときで約50cm~4.0m、「即は押してもっとも望遠側にしたときで約1.0m~2.5mです。



┩ ストロボを持ち上げる

- ② [4] を選ぶ
 - ▶を押したあと、★ごを選び、を押します。
 - ▶ 設定されると [4] が表示されます。

明るさを変える(露出補正)

カメラが決めた標準的な露出を、1/3段ずつ、±2段の範囲で補正できます。



■ 露出補正を選ぶ

区ボタンを押します。

🤦 明るさを補正する

■ 画面の表示を見ながら、○ を回して明る さを補正し、**Z**ボタンを押します。

近くの被写体を撮る(マクロ撮影)

近くの被写体を撮影したり、被写体に近づいて撮影したりできます。撮影できる範囲は、ズームレバーをIIII側に押してもっとも広角側にしたときでレンズ先端から約1~50cmです。



[単] を選ぶ

- ◆を押したあと、◆か▶を押すか○を回して「♥」を選び、靈を押します。
- ▶ 設定されると 【♥】 が表示されます。

- ズームレバーを操作すると画面にズームバーが表示されます。マクロ撮影では、黄色のバー表示の範囲はピントが合いません。
- 黄色のバー表示の範囲では [♥] が灰色表示になり、通常の [▲] で撮影されます。

⑥ うまく撮影するために

- 手ブレを防ぐため、三脚などでカメラを固定し、[仑] で撮影することをおすすめします (p.74)。
- AF フレームの大きさを小さくすると、狙った被写体の特定の部分にピントを合わせやすくなります (p.78)
- → ストロボが発光すると、画像の周辺部が暗くなることがあります。

記録画素数(画像の大きさ)を変える

画像の記録画素数を6種類から選べます。



■記録画素数を選ぶ

● ● を押したあと、▲か▼を押して [L]を選びます。

🤈 項目を選ぶ

- ★か ▶ を押すか を回して項目を選び、⑤ を押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。



[**図**] では、デジタルズーム (p.60)、デジタルテレコンバーター (p.61) は使えません。

圧縮率(画質)を変える

画質を2種類から選べます。高画質から順に [\blacksquare] (ファイン)、[\blacksquare] (ノーマル) となります。



圧縮率を選ぶ

● ● を押したあと、▲か▼を押して[▲] を選びます。

🤈 項目を選ぶ


- ◆か ▶ を押すか を回して項目を選び、⑤ を押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

記録画素数と画質を選ぶときの目安

記録画素数	in fif	1画像の容量	撮影できる枚数		
(ピクセル)	画質	(約・KB)	2GB	8GB	
L (ラージ)		2565	749	2994	
10M/3648×2736		1226	1536	6140	
M1 (ミドル1)		1620	1181	4723	
6M/2816×2112		780	2363	9446	
M2 (ミドル2)	4	1116	1707	6822	
4M/2272×1704		556	3235	12927	
M3 (ミドル3)	4	558	3235	12927	
2M/1600×1200		278	6146	24562	
S (スモール)	4	150	10245	40937	
0.3M/640×480		84	15368	61406	
₩(ワイド)	4	1920	1007	4026	
3648×2048	4	918	2048	8187	

表内の数値は当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。

用紙の大きさで選ぶときの目安



- [**§**] は、電子メールで画像を送るときなどに適しています。
- [₩] はワイドサイズ用紙用です。

ISO感度を変える



ISO感度を選ぶ

▲を押したあと、▲か▼を押すか○を回して項目を選び、⑤を押します。

NUTO	撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定		
150 150 150 80 100 200	低い 晴天の屋外		
ISO ISO 400 800	‡ 曇り空、夕方		
1600	高い	夜景、暗い室内	

Ä

ISO感度を変えるときの目安

- ISO感度を低くすると粗さが目立たない画像になりますが、撮影シーンによっては手ブレがおきやすくなることがあります。
- ISO感度を高くすると、シャッタースピードが速くなるため、被写体ブレや手ブレが軽減されたり、ストロボの光が遠くの被写体まで届くようになりますが、画像が粗くなります。



- [編] では、シャッターボタンを半押しすると、自動設定されたISO感度が画面に表示されます。
- •より高感度なISO3200に設定することもできます(p.59)。

色あいを調整する(ホワイトバランス)

ホワイトバランス (WB) は、自然な色あいにする機能です。



★ ホワイトバランスを選ぶ

● 響を押したあと、▲か▼を押して [**WB**]を選びます。

🤈 項目を選ぶ

- ◆か ▶ を押すか を回して項目を選び、⑤ を押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

AWD	→ _	提影シーンに 内下 アウ かい ウ
AVVD	オート	撮影シーンに応じて自動設定
•	太陽光	晴天の屋外
2	くもり	曇り空や日陰、薄暮
-,	電球	電球、電球色タイプ(3波長型)の蛍光灯
111	蛍光灯	昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ(3波長型)の蛍光灯
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	蛍光灯H	昼光色蛍光灯、昼光色タイプ(3波長型)の蛍光灯
•	マニュアル	手動設定

■ マニュアルホワイトバランス

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適した色あいで撮影できます。撮影場所の光源のもとで設定してください。



- 上記の手順2の操作で [♣] を選びます。
- 画面いっぱいに白い無地の被写体が入る ようにして、**DISP**ボタンを押します。
- ▶ 白データが取り込まれて設定されると、画面の色あいが変わります。



白データを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色あいにならないことがあります。

連続して撮る

一定の間隔で連続撮影できます。



√ ドライブモードを選ぶ

● 響を押したあと、▲か▼を押して[□] を選びます。

) 項目を選ぶ

◆か▶を押すか○を回して [型] [型] の どちらかを選び、(愛)を押します。

🕝 撮影する

▶ シャッターボタンを全押ししている間、連続撮影されます。

ドライブモード	撮影間隔	説明
□ 連続撮影	約1.3枚/秒	連続撮影中は、シャッターボタンを半押ししたときの ピント位置と露出に固定されます。
当 AF連続撮影	約0.9枚/秒	連続撮影中もピント合わせが行われます。 [AFフレーム] は [中央] に固定されます。
山 LV連続撮影	約0.9枚/秒	連続撮影中のピント位置は、1枚目の撮影で固定されます。



- セルフタイマー(p.63、64、74、75)とは一緒に使えません。
- 撮影枚数が多くなると、撮影間隔が長くなることがあります。
- ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。
- (※) モード時、マニュアルフォーカス撮影時(p.83)は、「些」が [い」] になります。

画像の色調を変える(マイカラー)

通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変えたりできます。



■ マイカラーを選ぶ

● 響を押したあと、▲か▼を押して [4m]を選びます。

項目を選ぶ

- ◆か ▶ を押すか を回して項目を選び、⑤ を押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

₹ マイカラー切	_
≜ √ くっきりカラー	コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした印象の 色調になります。
A _N すっきりカラー	コントラストと色の濃さを抑え、すっきりとした印象の 色調になります。
Se セピア	セピア調になります。
®w 白黒	白黒になります。
Ac カスタムカラー	画像の色調を自分好みに設定できます。



 $[\mathcal{L}_{Se}]$ $[\mathcal{L}_{Se}]$ では、ホワイトバランス(p.71)は設定できません。

カスタムカラー

画像のコントラスト (明暗差)、シャープネス (先鋭度)、色の濃さを、それぞれ5段階から選んで設定できます。



- 上記の手順2の操作で[A_C] を選び、DISP.ボタンを押します。
- ▲か▼を押して項目を選び、◀か▶を押すか○を回して値を設定します。
- 設定値が右側に行くほど強く/濃くなり、 左に行くほど弱く/薄くなります。
- DISP.ボタンを押すと設定されます。

2秒のセルフタイマーで撮る

セルフタイマーの時間を、約2秒にすることができます。



[心] を選ぶ

- ▼を押したあと、▲か▼を押すか○を回して [公] を選び、∰を押します。
- ▶ 設定されると [ⓒ] が表示されます。
- p.63の手順3の操作で撮影します。

セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える

撮影されるまでのタイマー時間($0\sim30$ 秒)と、撮影枚数($1\sim10$ 枚)を設定できます。



【 [ⓒ] を選ぶ

▼を押したあと、▲か▼を押すか○を回して[论]を選び、すぐにMENUボタンを押します。



2 設定する

- ▲か▼を押して [時間] または [枚数] を 選びます。
- ◆か▶を押すか を回して数値を選び、⑤ を押します。
- p.63の手順3の操作で撮影します。

🕜 撮影枚数を2枚以上にしたときは?

- 露出やホワイトバランスは、1枚目の撮影で固定されます。
- タイマー時間を2秒以上にしたときは、撮影の2秒前にランプの点滅(ストロボ発光時は点灯)と電子音が速くなります。



- ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。
- 撮影枚数を多くすると、撮影間隔が長くなることがあります。
- カードの容量がいっぱいになると、自動的に撮影を終了します。

テレビを使って撮る

カメラの画面表示をテレビに表示して撮影できます。

- ●「テレビで見る」(p.105) の手順でカメラとテレビをつなぎます。
- 撮影操作は、カメラの画面を使ったときと同じです。

構図を変えて撮る(フォーカスロック撮影)

シャッターボタンを半押ししている間はピントと露出が固定され、そのまま構図を変えて撮影できます。これをフォーカスロック撮影といいます。



¶ ピントを合わせる

- 撮りたいものを画面の中央にして、シャッターボタンを半押しします。
- AF フレームが、被写体に緑色で表示されていることを確認します。



🧷 構図を変える

シャッターボタンを半押ししたまま、構図を変えます。

🧣 撮影する

シャッターボタンを全押しします。

もっとカメラを使いこなそう

この章では4章の応用編として、さらに多くの機能を使った撮影方法 について説明しています。



- モードダイヤルがPモードになっていることを前提に説明しています。
- 「シャッタースピードを決めて撮る」(p.87)、「絞り数値を決めて撮る」(p.88)、「シャッタースピードと絞り数値を決めて撮る」(p.89)は、モードダイヤルをそれぞれのモードにしたときの説明をしています。
- 「ストロボ発光量を設定する」(p.93) は、モードダイヤルが**M**モードになっていることを前提に説明しています。
- この章で説明する機能をPモード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください(p.132~135)。

AFフレームモードを変える

撮影シーンにあわせて、AF(自動ピント合わせ)フレームモードを変えられます。



[AFフレーム] を選ぶ

MENUボタンを押して、[▲] タブの [AF フレーム] を選び、◆か▶を押して内容を 選びます。

顔優先

- 人の顔を検出して、ピント、露出(評価測光時のみ)、ホワイトバランス ([MM] 時のみ)を合わせます。
- カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の顔に は最大2つの灰色のフレームが表示されます。そのままシャッターボタンを半 押しすると、ピントが合った顔には緑色のフレーム(最大9個)が表示されます。



- 顔が検出されないときや、白のフレームが表示されず灰色のフレームの みが表示されたときは、「中央」で固定されます。
- 顔として検出できない例
 - ・被写体までの距離が遠い、または極端に近い。
 - ・被写体が暗い、または明るい。
 - ・顔が横や斜めを向いている、または一部が隠れている。
- 人の顔以外を、誤って検出することがあります。
- シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、AF フレームは表示されません。

中央

AFフレームが中央1点になります。確実なピント合わせに有効です。

☆ AFフレームを小さくする

- MENUボタンを押して、[▲] タブの [AFフレームサイズ] で [小] を選びます。
- デジタルズーム (p.60) やデジタルテレコンバーター (p.61) 使用時は、[標準] に設定されます。



シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、黄色のAFフレームと [❶] が表示されます。

ピント位置を拡大表示する

シャッターボタンを半押ししたときに、AFフレームの位置を拡大表示してピントを確認することができます。



◀ [ピント位置拡大] を選ぶ

MENUボタンを押して、[▲] タブの [ピント位置拡大] を選び、【か】を押して [入] を選びます。



🥏 ピントを確認する

- シャッターボタンを半押しします。
- ▶ [顔優先] (p.78) では、主被写体として 検出された顔が拡大表示されます。
- ▶ [中央] (p.78) では、中央のAFフレーム が拡大表示されます。

拡大表示されない?

[顔優先] で、顔が検出できないときや、顔が画面に対して大きいとき、[中央] でピントが合わないときは拡大表示されません。



デジタルズーム (p.60)、デジタルテレコンバーター (p.61)、テレビに表示しているとき (p.76) は拡大表示されません。

AFロックで撮る

ピントを固定できます。固定後はシャッターボタンから指を放しても、ピント位置は固定されたままになります。





◀ ピントを合わせて固定する

- シャッターボタンを半押ししたまま、 ◆を押します。
- ▶ [M] と MF インジケーターが表示され、 被写体までの距離を確認できます。

② 構図を決めて撮影する

ピントを合わせたい人を選んで撮る(顔セレクト)

特定の人の顔を選んでピントを合わせ、撮影できます。



■ 顔セレクトモードにする

- 人にカメラを向け、営ボタンを押します。
- ▶ [顔セレクト: 入] が表示されたあと、主 被写体として検出された顔に [゚゚゚゚゚] が表 示されます。
- [¹ ¹] は、人が動いても一定の範囲で追尾 します。
- 顔が検出されないと [^r_c ⁿ_d] は表示されません。



🤈 ピントを合わせたい顔を選ぶ

- 宮ボタンを押すと、検出された別の顔に 「゜」が移動します。
- 検出された顔を一巡すると [顔セレクト: 切] が表示され、設定しているAFフレー ハモードの画面に戻ります。



🕝 撮影する

- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合っている顔の顔枠が緑色の[__]に変わります。
- シャッターボタンを全押しして撮影します。

☆ カメラが検出している顔の数を確認するには

図ボタンを押したままにすると、カメラが検出した顔の数(最大35個)を表示します(オレンジ色:主被写体の顔、白:検出した顔)。

測光モードを変える

撮影シーンにあわせて、測光モード(明るさを測る特性)を変えられます。



◀ 測光モードを選ぶ

● 響を押したあと、▲か▼を押して [⑤] を選びます。

🤈 項目を選ぶ

- ◆か▶を押すか を回して項目を選び、⑤ を押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

② 評価測光	逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応じて、被写体が常に適正露出になるように自動補正します。
C) 中央部重点 平均測光	画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。
[•] スポット測光	画面中央に表示される [[]] (スポット測光枠) の範囲のみを 測光します。

マニュアルフォーカスで撮る

オートフォーカスでピントが合わないときは、マニュアルフォーカスを使います。手動でおおよそのピントを合わせてからシャッターボタンを半押しすると、手動で合わせたフォーカス位置の近傍で、もっともピントの合う位置に微調整されます。





- ◆を押したあと、◆か◆を押すか○を回して [MF] を選び、⑤を押します。
- ▶ [MF] とMFインジケーターが表示されます。



- 距離表示とピント位置を示すバーを目安にして、拡大表示を見ながらでを回して、 ピントを合わせます。
- ▶ AF フレームを中心に画像が拡大表示されます。

3 ピントを微調整する

シャッターボタンを半押しすると、もっと もピントが合う位置に微調整されます (セーフティ MF)。



- マニュアルフォーカス中は、AFフレームモードやAFフレームの大きさは変えられません(p.78)。AFフレームモードやAFフレームの大きさを変えるときは、一度マニュアルフォーカスを解除してください。
- 正確なピント合わせをおこなうには、三脚などでカメラを固定することをおすすめします。
- デジタルズーム (p.60)、デジタルテレコンバーター (p.61)、テレビに表示しているとき (p.76) は拡大表示されませんが、ピント合わせはできます。
- [★] タブの [MF拡大表示] で [切] を選ぶと、拡大表示されなくなります。
- [★] タブの [セーフティ MF] で [切] を選ぶと、シャッターボタンを押してもピントが微調整されなくなります。

AEロックで撮る

露出を固定して撮影できます。ピントと露出を個別に設定できます。 AEは、Auto Exposure(オートエクスポージャー)の略です。





🥊 露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向け、 シャッターボタンを半押ししたまま、2ボ タンを押します。
- ▶[★] が表示され、露出が固定されます。
- シャッターボタンから指を放したあとに 他のボタンを押すと、[**]が消え解除さ れます。

🥏 構図を決めて撮影する



プログラムシフト

露出を固定したあとに ②を回すと、シャッタースピードと絞り数値の組みあわせを変えることができます。

FEロックで撮る

ストロボ撮影時の露出を、AEロック撮影(p.84)と同様に固定できます。 FEは、Flash Exposure(フラッシュエクスポージャー)の略です。

1 ストロボを持ち上げ、[♣] を選ぶ (p.66)





クストロボ露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向け、 シャッターボタンを半押ししたまま、2が タンを押します。
- ▶ ストロボが発光し、[★] が表示され、ストロボ発光量が記憶されます。
- シャッターボタンから指を放したあとに 他のボタンを押すと、[**]が消え解除さ れます。

🦪 構図を決めて撮影する

スローシンクロで撮る

人などの主被写体は、ストロボが発光することで明るく撮影され、ストロボの光が届かない背景は、シャッタースピードを遅くすることで暗くなるのを 軽減することができます。



√ ストロボを持ち上げる

🤈 [🏄] を選ぶ

- ▶を押したあと、★か▶を押すか○を回して [後] を選び、を押します。
- ▶ 設定されると [な] が表示されます。

🕝 撮影する

- ストロボが光っても、シャッター音が鳴り 終わるまでは主被写体が動かないように してください。
- 手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正] を [切] にして撮影することをおすすめします (p.121)。

シャッタースピードを決めて撮る

シャッタースピードを目的の値に設定して撮影できます。設定したシャッタースピードに応じて、カメラが自動的に絞り数値を設定します。

Tvは、Time value(タイムバリュー)の略で時間量のことです。



¶ モードダイヤルをTyにする

🤈 設定する

- ②を回してシャッタースピードを設定します。
- ₹ 撮影する

シャッタースピードの設定範囲

15"、13"、10"、8"、6"、5"、4"、3"2、2"5、2"、1"6、1"3、1"、0"8、0"6、0"5、0"4、0"3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、1/250、1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、1/1000、1/1250、1/1600、1/2000、1/2500

- 2"は2秒、0"3は0.3秒、1/160は1/160秒を表しています。
- ストロボ発光時のシャッタースピードの上限は1/500秒です。1/500秒以上に 設定しても、自動的に1/500秒で撮影されます。
- ズーム位置によっては選べないシャッタースピードがあります。

絞り数値がオレンジ色で表示されるときは?

シャッターボタンを半押ししたときに絞り数値がオレンジ色で表示されるときは、適正露出から外れています。絞り数値が白字で表示されるまで、シャッタースピードを変えます(セーフティシフトも使えます(p.88))。

- **①**
- シャッタースピードが1.3秒以上のときは、撮影後にノイズ軽減処理を 行うため、次の撮影までにしばらく時間がかかります。
- シャッタースピードを遅くしたときに三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正] を [切] にして撮影することをおすすめします (p.121)。

絞り数値を決めて撮る

絞り数値を目的の値に設定して撮影できます。設定した絞り数値に応じて、 カメラが自動的にシャッタースピードを設定します。

Avは、Aperture value(アパーチャーバリュー)の略でレンズの中に入っている「絞り」の開口量のことです。



¶ モードダイヤルをAvにする

🥏 設定する

- ②を回して、絞り数値を設定します。
- 撮影する

絞り数値の設定範囲

F2.8、F3.2、F3.5、F4.0、F4.3、F4.5、F5.0、F5.6、F6.3、F7.1、F8.0

- ストロボ発光時のシャッタースピードの上限は1/500秒です。そのため、絞り 数値に応じて自動設定されるシャッタースピードは1/500秒以上になりません。
- ズーム位置によっては、選べない絞り数値があります。

P

シャッタースピードがオレンジ色で表示されるときは?

シャッターボタンを半押ししたときにシャッタースピードがオレンジ色で表示されるときは、適正露出から外れています。シャッタースピードが白字で表示されるまで、絞り数値を変えます(セーフティシフトも使えます(下記))。

Tv、Avのとき、「▲」タブの「セーフティシフト」を「入」にすると、適正露出が得られないときでも、自動的にシャッタースピードや絞り数値が変更されて、適正露出で撮影できます。ただし、ストロボ発光時は機能しません。

シャッタースピードと絞り数値を決めて撮る

シャッタースピードと絞り数値を個別に設定して、目的の露出で撮影できます。

Mは、Manual(マニュアル)の略です。

┩ モードダイヤルをMにする



🤈 設定する

- 図ボタンを押して、シャッタースピードまたは絞り数値を選びます。
- () を回して設定します。
- ▶設定した値に連動して、露出レベルマークが移動し、適正露出からの差が確認できます。
- ▶適正露出から±2段を越えると、露出レベルマークはオレンジ色で表示され、シャッターボタンを半押しすると右下に[+2]または、[-2]とオレンジ色で表示されます。



- 適正露出は設定している測光モード(p.82)で算出されます。
- 設定後にズーム操作をしたり構図を変えると、露出レベルマークが移動することがあります。
- シャッタースピードと絞り数値の設定により、画面の明るさが変わります。ただし、ストロボを上げて[4]にすると画面の明るさは変わりません。
- シャッターボタンを半押ししながら**2**ボタンを押すと、自動的にシャッタースピートまたは絞り数値の選んでいない方が自動的に変更されて 適正露出になります(設定によっては適正露出にならないことがあります)。

明るさを補正して撮る(i-コントラスト)

人の顔や背景など、一部が明るすぎたり暗すぎたりするときは、その部分を 検出し、適切な明るさに自動補正して撮影することができます。また、画面 全体で明暗差が小さいときは、くっきりした印象となるように自動補正して 撮影することができます。





[i-コントラスト] を選ぶ

- MENUボタンを押して、[▲] タブの [i-コントラスト] を選び、◀か▶を押して 「自動」を選びます。
- ▶ 画面に [C_i] が表示されます。



撮影シーンによっては画像が粗くなったり、正しく補正されないことが あります。



撮影した画像を補正することもできます (p.110)。

赤目自動補正

ストロボ撮影時に目が赤く写る現象を、自動補正して撮影できます。



┩[ストロボ設定]を選ぶ

■ MENU ボタンを押して [▲] タブの [ストロボ設定] を選び、(※)を押します。



● 設定する

- ▲か▼を押すか○を回して[赤目自動補正]を選び、◀か▶を押して[入]を選びます。
- ▶ 画面に [**②**] が表示されます (p.44)。
- (1) 化粧などで目の周りが赤いときは、目以外を補正することがあります。



- 撮影した画像を補正することもできます (p.111)。
- ストロボを上げているときは、▶を押してからすぐにMENUボタンを押すと、手順2の画面を表示することができます。

ストロボの調光量を補正する

ストロボ撮影時の露出を露出補正 (p.67) と同様に、1/3段ずつ、±2段の 範囲で補正できます。



┫ [数] を選ぶ

● 響を押したあと、▲か▼を押して [図] を選びます。

● 設定する

- ◆か▶を押すか○を回して補正量を選び、⑤を押します。
- ▶ 画面に [数] が表示されます。

ストロボ調光補正は、[▲] タブの [ストロボ設定] (p.91) から [調光 補正] を選び、◀か▶を押して設定することもできます (p.48)。

⋈ セーフティ FE

ストロボ発光時に、露出オーバーで適正露出が得られない場合、自動的にシャッタースピードや絞り数値が変更されて白トビを軽減し、適正露出で撮影できます。なお、[▲] タブの [ストロボ設定] で [セーフティ FE] を [切] に設定すると、自動的にシャッタースピードや絞り数値が変更されなくなります。

ストロボ発光量を設定する

Mモードでは、ストロボの発光量を3段階から選べます。

┫ Мモードにする(p.89)



クストロボ発光量を選ぶ

● 零を押したあと、▲か▼を押して [図]を選びます。

② 設定する

● ◆か ▶ を押すか ○ を回して項目を選び、● を押します。

- ストロボ発光量は、[★] タブの [ストロボ設定] (p.91) から [発光量] を選び、★か▶を押して設定することもできます (p.48)。
- ▼VモードやAvモードでは、「▲」タブの「ストロボ設定」で「発光 モード」を「マニュアル」に設定するとストロボ発光量が設定できます。





動画のいろいろな機能を使ってみよう

この章では、1章の「動画を撮る」「動画を見る」の応用編として、 さらにいろいろな機能を使って動画を撮る、見る方法について説明 しています。



モードダイヤルが動画モード(♥用)になっていることを前提に説明しています。

画質を変える

3種類の画質から選べます。



■ 画質を選ぶ

● (響)を押したあと、▲か▼を押して[[M]]を選びます。

🤈 項目を選ぶ

- ◆か ▶ を押すか を回して項目を選び、⑤ を押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

画質の一覧

画質 (記録画素数/フレーム数)	内容
例 640×480画素/30フレーム/秒	標準的な動画です。
№ 640×480画素/30フレーム/秒 LP	640 より画質は粗くなりますが、撮影時間を約2倍にできます。
図 320×240画素/30フレーム/秒	M より記録画素数が小さくなるため、画質は粗くなりますが、撮影時間を約3倍にできます。

撮影時間の目安

画質	撮影時間	
	2GB	8GB
640	16分47秒	1時間7分6秒
640 LP	33分2秒	2時間12分3秒
320	46分33秒	3時間6分4秒

- 当社測定条件によるものです。
- 一度の撮影で動画の容量が4GBになるか、撮影時間が1時間になると自動的に撮影が終わります。
- ・カードによっては、最長撮影時間に満たなくても、撮影が終わることがあります。 SDスピードクラス4以上のカードを使用することをおすすめします。

AEロック/露出シフト

[東]では露出を固定したり、露出を1/3段ずつ、±2段の範囲で変えられます。

◀ ピントを合わせる

● シャッターボタンを半押しして、ピントを 合わせます。



🤈 露出を固定する

- シャッターボタンから指を放したあと、▲ を押すと露出が固定され、露出シフトバーが 表示されます。
- もう一度▲を押すと解除されます。

② 露出を変える

■ 画面を見ながら、○を回して露出を変えます。

◢ 撮影する

その他の撮影機能の操作方法

以下の機能を静止画と同じ操作方法で使えます。

- 被写体をもっと拡大する(デジタルズーム)(p.60) 撮影中にデジタルズームを使えますが、光学ズームは動作しません。そのため、 最大倍率で撮りたいときは、撮影前に光学ズームを最大倍率にしておきます。 撮影中のズーム操作音は記録されます。
- セルフタイマーを使う(p.63)
- 近くの被写体を撮る (マクロ撮影) (p.67)
- 色あいを調整する(ホワイトバランス)(p.71)
- 画像の色調を変える (マイカラー) (p.73)
- 2秒のセルフタイマーで撮る(p.74)
- テレビを使って撮る(p.76)
- AFロックで撮る(p.80)
- マニュアルフォーカスで撮る(p.83)
- AF補助光 (ランプ) を切る (p.119)

再生機能の操作方法

- 撮影ガイドを表示する (p.121)「3:2ガイド」は使えません。
- 手ブレ補正の設定を変える (p.121)[入]、[切] の切り換えができます。

再生機能の操作方法

以下の機能は、静止画と同じ操作方法で使えます。

- ●消す (p.26)
- 画像を素早く探す(インデックス表示)(p.100)
- ジャンプ表示で画像を探す(p.101)
- スライドショーで見る(p.102)
- ●画像を切り換えたときの効果を変える(p.104)
- テレビで見る(p.105)
- 保護する (p.106)
- まとめて消す(p.107)
- •回転する (p.108)

「動画を見る」(p.33)で表示される操作パネル一覧

5	終了
•	再生
 	スロー再生(◀か▶で再生速度を変更。音声は再生されません)
H	先頭フレームを表示
	フレーム戻し (鬱を押し続けると早戻し)
	フレーム送り (鬱を押し続けると早送り)
>>	最終フレームを表示
₾	PictBridge対応プリンターとつないだとき(p.27)に表示。 「はじめよう! おうちプリント」(p.2) を参照してください。

いろいろな再生とその他の機能を 使ってみよう

章の前半では、いろいろな画像の再生方法や編集方法について説明 しています。章の後半では、印刷する画像の指定方法を説明してい ます。

- ▶ボタンを押して、再生モードにしてから操作してください。
 - パソコンで編集したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ 以外で撮影した画像は、再生や編集ができないことがあります。
 - •編集機能(p.109~111)は、カードに空き容量がないと使えません。

画像を素早く探す(インデックス表示)

複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せます。



┩ ズームレバーを**■**側へ押す

- ▶ インデックス表示になります。
- ▼ズームレバーを■側へ押すごとに、表示される画像の数が増えます。
- ズームレバーをQ側へ押すごとに、表示される画像の数が減ります。

🥏 表示画像を切り換える

● ② を回すと、手順1で指定した画像の数 単位で切り換わります。



- ▲▼◀▶を押して画像を選びます。
- 選ばれている画像にはオレンジ色の枠が表示されます。
- 響を押すと、選ばれている画像が1枚表示 になります。



ジャンプ表示で画像を探す

カード内に多くの画像があるときは、指定した単位で画像をとばせます。





現在再生中の画像の位置

✔ ジャンプ方法を選ぶ

- 1枚表示の状態で▲を押します。
- ▶ 画面の下部にジャンプ方法と、現在再生している画像の位置が表示されます。
- ▲か▼を押して目的のジャンプ方法を選びます。

) 画像を送る

- ◆か▶を押すか○を回します。
- ▶選んだ方法でジャンプ表示されます。
- 1枚表示に戻すときは、MENUボタンを押します。

10 10枚ジャンプ	画像を10枚ずつとばして表示
爺 100枚ジャンプ	画像を100枚ずつとばして表示
☆ 日付ジャンプ	各撮影日の先頭画像を表示
爺 静止画ジャンプ	静止画のみ表示
€ 動画ジャンプ	動画のみ表示

^{• [📶] [📶]} 以外は、ジャンプ方法と一致する画像枚数が画面右側に表示されます。



目的のジャンプ方法と一致する画像がないときは、**《**か**》**を押しても機能しません。

スライドショーで見る

カードに記録されている画像を自動的に再生します。





┩ [スライドショー] を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[▶] タブの [スライドショー] を選び、(※)を押します。

🤈 設定する

▲か▼を押すか○を回して項目を選び、◆か▶を押して設定します。

リピート	繰り返し再生するかどうか
再生間隔	画像1枚あたりの表示時間
効果	画像を切り換えたときの見えかた

3 [スタート] を選ぶ

- ▲か▼を押すか○を回して [スタート]を選び、⑤を押します。
- ▶ [画像読み込み中] が数秒間表示されたあ と、スライドショーがはじまります。
- もう一度● を押すと一時停止/再開ができます。
- MENUボタンを押すと終了します。



- 再生中に◀か▶を押すか○を回すと画像を切り換えられ、◀か▶を押したままにすると早送りできます。
- スライドショー中に節電機能は働きません (p.54)。

ピント位置を確認する(フォーカスチェッカー)

撮影時にピント合わせをしたAFフレームの位置や、顔を検出して撮影された顔の部分を、拡大表示することができます。





■ DISP.ボタンを押して、ピント位置 確認表示にする(p.45)

- 顔を検出した画像では、図(顔アイコン) ボタンを押しても、ピント位置確認表示に できます。
- 撮影時にピント合わせを行った AF フレームや、顔の位置に白のフレームが表示されます。
- ▶ 再生時に検出された顔の位置には、灰色のフレームが表示されます。
- ▶ オレンジ色の枠の個所が拡大表示されます。

拡大表示する個所を変える

- ズームレバーをQ側へ一度押します。
- ▶ 左の画面が表示されます。
- 顔として検出された枠を、別の顔として検 出された枠に移動するときは、営ボタンを 押します。
- 顔として検出された枠以外の枠を、別の枠に移動するときは、(雷)を押します。

🤻 拡大率や表示位置を変える

- ズームレバーを操作して表示倍率を変えたり、▲▼◆ を押して表示位置を変えながら確認します。
- MENUボタンを押すと、手順1に戻ります。

拡大して見る





表示位置の目安

ズームレバーをQ側へ押す

- 拡大表示になり、押し続けると最大約 10 倍まで拡大できます。
- ▲▼◀▶を押すと、表示位置が移動します。
- ▼ズームレバーを■側へ押すと縮小表示になり、押し続けると1枚表示に戻ります。
- ②を回すと拡大したまま画像を切り換えられます。

画像を切り換えたときの効果を変える

1枚表示で画像を切り換えたときの見えかた(効果)を、2種類から選べます。



[再生効果] を選ぶ

MENUボタンを押して、[▶] タブの [再 生効果] を選び、◆か▶を押して項目を選 びます。

テレビで見る

付属のAVケーブルでカメラとテレビをつなぎ、撮影した画像を見ることができます。

用意するもの

- カメラとテレビ
- 付属のAVケーブル(p.2)







カメラとテレビの電源を切る

- 🤦 カメラとテレビをつなぐ
 - ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラの 端子にしっかりと差し込みます。
 - ケーブルのプラグを、図のようにテレビの 入力端子へしっかりと差し込みます。
- テレビの電源を入れ、テレビの入力 切り換えをケーブルでつないだ入力 にする

△ カメラの電源を入れる

- 下ボタンを押して電源を入れます。
- ▶ 画像がテレビに表示されます (カメラの画面には何も表示されません)。
- 見終わったらカメラとテレビの電源を 切ってから、AVケーブルを抜きます。

画像がテレビに正しく表示されないときは?

出力方式(NTSC/PAL)があわないと、画像が正しく表示されません。**MENU** ボタンを押して、**[ff**] タブの [ビデオ出力方式] で出力方式を変えてください(日本国内の出力方式は、「NTSC」です)。

保護する

大切な画像をカメラの消去機能(p.26、30、107)で誤って消さないよう、 保護することができます。



┫ [保護] を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[▶] タブの [保 護] を選び、(雷)を押します。



● 保護する

- ◆か▶を押すか○を回して画像を選び、⑤を押します。
- ▶ 保護されると [] が表示されます。
- もう一度● を押すと解除され、[回] が 消えます。
- 保護したい画像が複数あるときは、上記の 操作を繰り返します。
- MENUボタンを押すとメニュー画面に戻ります。



カードを初期化(p.52) すると、保護された画像も消えます。



保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すとき は、保護を解除してください。

まとめて消す

すべての画像をまとめて消すことができます。消した画像は復元できないので、十分に確認してから消してください。ただし保護された画像(p.106)は消えません。



【 [全消去] を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[▶] タブの [全 消去] を選び、∰を押します。



2 すべての画像を消す

- ◆か▶を押すか○を回して[OK]を選び、⑤を押します。
- ▶ すべての画像が消えます。
- MENUボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

回転する

画像の向きを変えて保存することができます。



■ [回転] を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[▶] タブの [回転] を選び、(愛)を押します。



🥏 回転する

- ◆か▶を押すか○を回して画像を選びます。
- ∰を押すたびに90度単位で回転します。
- MENUボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

画像を小さくする(リサイズ)

撮影した画像を小さな記録画素数にして、別画像として保存できます。



┫ [リサイズ] を選ぶ

● MENUボタンを押して、[▶] タブの [リ サイズ] を選び、∰を押します。



◆か ▶ を押すか ○ を回して画像を選び、⑤ を押します。



- ◆か▶を押すか○を回して大きさを選び、⑤を押します。
- ▶ [新規保存しますか?] が表示されます。



△ 新規保存する

- ◆か▶を押すか○を回して [OK] を選び、●を押します。
- ▶ 別画像として保存されます。



二 画像を確認する

- MENUボタンを押すと、「保存した画像を表示します」が表示されます。
- ◆か▶を押すか○を回して [はい] を選び、冊を押すと、保存した画像が表示されます。



- 撮影した画像の記録画素数よりも大きくはできません。
- [**™**] [**XS**] の画像はリサイズできません。

明るさを補正する(i-コントラスト)

人の顔や背景と、一部が暗く撮影された画像は、その部分を検出し、適切な明るさに自動補正します。補正方法は、[自動] [弱] [中] [強] の4種類から選べます。また、画像全体で明暗差が小さい画像は、くっきりした印象となるように自動補正します。補正した画像は、別画像として保存します。



┩[i-コントラスト]を選ぶ

MENU ボタンを押して、「▶」 タブの [i-コントラスト] を選び、(※)を押します。

🥥 画像を選ぶ

◆か ▶ を押すか ○ を回して画像を選び、⑤ を押します。

🧣 項目を選ぶ

◆か ▶ を押すか ○ を回して項目を選び、⑤ を押します。

新規保存して画像を確認する

p.109の手順4~5の操作を行います。

🕜 [自動] では思いどおりに補正されない?

[弱] [中] [強] のいずれかを選んで補正します。

- (1)
- 画像によっては、画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。
- 同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像が粗くなることがあります。

赤目を補正する

目が赤く撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像として保存できます。



● [赤目補正] を選ぶ

- MENUボタンを押して、[▶] タブの [赤目補正] を選び、(☆)を押します。
- ▶ [赤目補正] 画面が表示されます。

画像を選ぶ

● ◀か▶を押すか○を回して画像を選びます。

🦪 補正する

- (い)を押します。
- ▶ 検出された赤目部分が補正され、補正した 部分に枠が表示されます。
- ■「拡大して見る」(p.104) の操作で画像を 拡大/縮小できます。



■ 新規保存して画像を確認する

- ▲▼◆▶を押すか○を回して[新規保存] を選び、∰を押します。
- ▶別画像として保存されます。
- p.109の手順5の操作を行います。



- 画像によっては、正しく補正されないことがあります。
- 手順4で[上書き保存]を選んだときは、補正内容で上書きされるため、 補正前の画像は残りません。
- 保護されている画像は上書き保存できません。

印刷指定 (DPOF)

カード内の画像の中から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印刷や写真店への印刷注文ができます(最大998画像)。この指定方法は、DPOF (Digital Print Order Format) 規格に準拠しています。

印刷内容の設定

印刷タイプや日付、画像番号といった印刷内容を設定できます。この設定は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。



√ [印刷の設定] を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[凸] タブの [印 刷の設定] を選び、(愛)を押します。

🤈 設定する

- ▲か▼を押すか○を回して項目を選び、▲か▶を押して設定します。
- ▶ MENUボタンを押すと設定され、メニュー 画面に戻ります。


	スタンダード	用紙1枚に1画像を印刷
印刷タイプ	インデックス	用紙1枚に縮小画像を複数印刷
	両方	スタンダードとインデックスの両方を印刷
日付	入	撮影日を入れて印刷
ניום	切	-
画像番号	入	画像番号を入れて印刷
四冰田石	切	_
印刷後指定解除	入	印刷後、画像の印刷指定をすべて解除
山侧夜阳处胜防	切	-

- 1
- プリンターまたは写真店によっては、印刷指定した内容が反映されない ことがあります。
- 他のカメラで指定したカードをこのカメラに入れると、[❶] が表示されることがあります。このカメラで指定を変更すると、設定済みの指定がすべて書き換えられることがあります。
- [日付] を [入] に設定すると、お使いのプリンターによっては、日付が重複して印刷されることがあります。



- [インデックス] に設定したときは、[日付] と [画像番号] の両方を [入] にはできません。
- 日付の並びは、[ft] タブの [日付/時刻] の設定で印刷されます (p.18)。

1枚ずつ枚数を指定する



■[印刷する画像を指定]を選ぶ

● MENUボタンを押して、[凸] タブの [印 刷する画像を指定] を選び、(靈)を押します。

画像を選ぶ

- ◆か ▶ を押すか を回して画像を選び、⑤ を押します。
- ▶枚数指定ができるようになります。
- [インデックス] では、指定されると[√] が表示され、もう一度を押すと、解除 されて[√]が消えます。

枚数を設定する

- ▲か▼を押すか○を回して、枚数を指定 します(最大99枚)。
- 手順2~3の操作を繰り返して、画像と枚数を指定します。
- [インデックス]では、枚数の指定ができません。手順2の操作で画像のみを選んでください。
- MENUボタンを押すと設定され、メニュー 画面に戻ります。



すべての画像を指定する



◀ [すべての画像を指定] を選ぶ

p.113の手順1の画面で [すべての画像を 指定] を選び、を押します。

🤈 印刷指定する

◆か▶を押すか○を回して [OK] を選び、⑤を押します。

すべての指定を解除する



● [すべての指定を解除] を選ぶ

p.113の手順1の画面で [すべての指定を 解除] を選び、を押します。

🤈 指定を解除する

◆か▶を押すか○を回して [OK] を選び、⑤を押します。

カメラの機能を自分好みに変えよう

カメラの各種機能を撮影スタイルにあわせて変えられます。 章の前半では、ふだん使う上で便利な機能について説明しています。 章の後半では、撮影機能や再生機能を目的にあわせて変える方法に ついて説明しています。



カメラの機能を変える

メニューの [**ff**] タブで、ふだん使う上での便利な機能を自分好みに設定できます (p.48)。

起動画面を表示しない

電源を入れたときに、起動画面を表示しないようにできます。



[起動画面]を選び、◀か▶を押して[切] を選びます。

画像番号のつけかたを変える

撮影した画像には、撮影した順に0001~9999の番号がつけられ、1つのフォルダに2000枚ずつ保存されます。この画像番号のつけかたを変えられます。



[画像番号] を選び、◆か▶を押して内容を 選びます。

通し番号	保存されるまでは、カードを 交換して撮影しても連番にな ります。
オートリセット	カードを交換すると、画像番号が0001に戻ります。

両海来早0000の両海が提影/



- [通し番号] [オートリセット] とも、交換するカードに画像が入っているときは、その画像番号の続き番号になることがあります。画像番号0001の画像から順に保存したいときは、初期化(p.52)したカードをお使いください。
- フォルダ構造や保存される画像については、「ソフトウェアガイド」を 参照してください (p.2)。

フォルダを撮影日ごとに作る

撮影した画像を保存するフォルダは、月ごとに作成されますが、撮影日ごとに作成することもできます。



- 〔フォルダ作成〕を選び、◀か▶を押して 「毎日〕を選びます。
- 撮影日ごとに新しいフォルダが作られ、撮影した画像が保存されます。

レンズ収納時間を変える

撮影状態から
 ▶ボタンを押して約1分経過すると、安全のためレンズが収納されます(p.25)。この収納時間を[0秒]に設定できます。



[レンズ収納時間] を選び、◆か▶を押して[0秒] を選びます。

節電機能を切る

節電機能 (p.54) を [切] にできます。電池の消耗を防ぐため、通常は [入] をおすすめします。



- [節電] を選び、(際)を押します。
- ▲ か ▼ を押すか を回して [オートパワーオフ] を選び、 ◆か ▶ を押して [切] を選びます。
- [切] にすると節電機能は働きません。電源の切り忘れに注意してください。

画面が消えるまでの時間を変える

節電機能(p.54)が働いて、画面が自動的に消えるまでの時間を設定できます。なお、[オートパワーオフ]が[切]のときも働きます。



- [節電] を選び、∰を押します。
- ▲か▼を押すか○を回して[ディスプレイオフ]を選び、◀か▶を押して時間を選びます。
- ■電池の消耗を防ぐため、通常は[1分]以下をおすすめします。

距離表示の単位を変える

ズームバー(p.22、60)や、MFインジケーター(p.83)の距離表示の単位をm/cmからft/in(フィート/インチ)に変えることができます。



[距離表示] を選び、◀か▶を押して [ft/in] を選びます。

撮影機能を変える

モードダイヤルを**P**にし、メニューの [**△**] タブで設定できます (p.48)。



ここで説明する機能を**P**モード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください(p.132~135)。

フォーカス設定を切り換える

通常は、シャッターボタンを押さなくてもカメラを向けた方向の被写体へ常にピントを合わせますが、シャッターボタンを半押ししたときだけピントを合わせるようにできます。



□ [コンティニュアスAF] を選び、◆か▶を 押して [切] を選びます。

シャッターボタンを半押しするまで常 にピントを合わせ続けるので、とっさ のシャッターチャンスを逃さずに撮影 できます。

切 通常はピント合わせを行わないため、 消費電力を抑えることができます。

AF補助光(ランプ)を切る

暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせるために、 ランプ(前面)が点灯します。このランプを点灯しないようにできます。



[AF補助光] を選び、◀か▶を押して[切] を選びます。

赤目緩和機能(ランプ)を切る

暗いところでのストロボ撮影では、人の目が赤く撮影されることを緩和するため、ランプ(前面)が点灯します。このランプを点灯しないようにできます。



- [ストロボ設定] を選び、(※)を押します。
- ▲か▼を押すか○を回して[赤目緩和ランプ]を選び、◀か▶を押して[切]を選びます。

撮影後の画像表示時間を変える

撮影直後に画像が表示される時間を変えられます。



[撮影の確認] を選び、◆か▶を押して内容 を選びます。

2~10秒	設定した時間だけ画像を表示します。
ホールド	シャッターボタンを半押しするま で画像を表示します。
切	画像は表示されません。

撮影直後の画面表示を変える

撮影後の画像表示を変えることができます。



[レビュー情報] を選び、◆か▶を押して内容を選びます。

非表示	撮影した画像だけを表示します。
詳細表示	詳細情報表示(p.45)になります。
ピント確認	AFフレームの位置を拡大表示して、ピントを確認することができます。操作方法は、「ピント位置を確認する(フォーカスチェッカー)」(p.103)と同じです。

撮影ガイドを表示する

撮影のときに垂直、水平の目安になる格子線や、L判やはがきなどの縦横比 が3:2の用紙に印刷するときの日安を画面上に表示できます。



[撮影ガイド]を選び、◆か▶を押して内容 を選びます。

グリッドライン	格子線が画面に表示されます。
3:2ガイド	上下に灰色の帯が表示されます。この部分は縦横比が3:2 の用紙に印刷されません。
両方	グリッドラインと3:2ガイド の両方が表示されます。



- [] では、[3:2ガイド] [両方] は設定できません。
 - 「グリッドライン」は画像に記録されません。
 - [3:2ガイド] の灰色の部分は、印刷されない領域を示しています。実際 の画像は、灰色の部分も画像として記録されます。

手ブレ補正の設定を変える



「手ブレ補正」を選び、◆か▶を押して内容 を選びます。

Д	常時手ブレを補正します。画面上で 補正効果が確認できるため、構図の 確認やピント合わせがしやすくなり ます。
撮影時	撮影される瞬間のみ手ブレを補正し ます。
流し撮り	上下方向だけブレを補正します。横方向に動いているものをカメラで追いかけて撮影するときに適しています。

- 手ブレを補正しきれないときは、三脚などでカメラを固定してくださ い。三脚などでカメラを固定するときは、「切」にすることをおすすめ します。
 - 「流し撮り」は、カメラを横位置にして撮影します。カメラが縦位置で は補正されません。

再生機能を変える

▶ボタンを押して、メニューの [▶] タブで設定できます (p.48)。

再生したときに表示する画像を選ぶ



□ [再生開始位置] を選び、◆か▶を押して内容を選びます。

前回の画像	再生したときに、前回最後に 再生した画像が表示されます。
最新の画像	再生したときに、撮影した最 新画像が表示されます。

カメラを使うときに役立つ情報

日付/時刻用電池の交換方法、ACアダプターキット(別売)の使いかたや、「故障かな?と思ったら」のほか、カメラの機能一覧を掲載しています。また、章の最後には索引を掲載しています。



日付/時刻用電池を交換する

日付/時刻用電池(バックアップ電池) の電池寿命は約7年です。電源を入れるたびに、日付/時刻の設定画面が表示されるようになったら、新しい電池(CR1220)に交換します。

◀ カメラの電源を切る



🤦 電池ホルダーを取り出す



🕝 電池を入れ換える

(+) と (−) を正しくあわせて入れます。



- 🕢 電池ホルダーを入れる
- 5 カメラの電源を入れて、日付/時刻を設定する(p.18)

家庭用電源でカメラを使う


ACアダプターキットACK800 (別売) を使うと、電池の残量を気にせずにカメラを使うことができます。





プラグをカメラにつなぐ

カバーを開き、アダプターのプラグをカメラの端子にしっかりと差し込みます。



② 電源コードを取り付ける

- ■電源コードをアダプターに差し込み、プラグをコンセントに差し込みます。
- カメラの電源を入れると、カメラが使えます。
- 使い終わったら、カメラの電源を切ってから プラグをコンセントから抜いてください。
- ① カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでください。 撮影した画像が消えたり、カメラが故障することがあります。

故障かな?と思ったら

「カメラが故障したのかな?」と考える前に、下記の例を参考に確認してください。ただし、問題が解決しないときは、別紙の相談窓口へご相談ください。

雷源

電源ボタンを押してもカメラが動作しない

- 電池が正しい向きで入っているか確認してください(p.14)。
- 指定された電池で、残量があることを確認してください(p.16)。
- カード/電池収納部ふたが閉じているか確認してください(p.15)。
- 電池の電極が汚れていると電池性能が低下します。綿棒などで電極を拭き、電池を数 回入れなおしてください。

電池の消耗が早い

低温下では電池性能が低下します。電極が金属と接触しないようにして、ポケットなどで電池を温めてからお使いください。

レンズが出たままで収納されない

電源を入れたまま、カード/電池収納部ふたを開けないでください。ふたを閉じたあと、電源を入れてからもう一度切ってください(p.15)。

テレビ表示

テレビに表示できない/画面が乱れる(p.105)

撮影

撮影できない

- モードダイヤルを回して撮影モードを選んでください(p.42)。
- 再生モードのとき (p.25) は、シャッターボタンを半押ししてください (p.21)。

暗い場所での画面表示がおかしい(p.46)

撮影中の画面表示がおかしい

以下の場合、撮影画像には記録されませんが動画には記録されます。注意してください。

- カメラに強い光があたると、表示が黒くなることがあります。
- 蛍光灯下で撮影すると、画面がちらつくことがあります。
- 明るい光源を撮影すると、画面に赤紫色の帯が表示されることがあります。

シャッターボタンを押したら、画面が消えて撮影できない(p.24)

シャッターボタンを半押ししたときに、[.Q] が表示される (p.23)

- [手ブレ補正] を [入] にしてください (p.121)。
- ストロボを上げて、ストロボ撮影してください(p.66)。
- ISO感度を高くしてください(p.70)。
- 三脚などでカメラを固定してください。

画像がボケて撮影されている

• シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮影してください (p.21)。

126

- 撮影距離範囲内に被写体を収めて撮影してください(p.138)。
- [AF補助光] を [入] にしてください (p.119)。
- 意図しない機能(マクロ撮影など)が設定されていないか確認してください。
- フォーカスロック、AFロックで撮影してください(p.76、80)。

シャッターボタンを半押ししても、AFフレームが表示されずピントが合わない

被写体の明暗差がある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半押しを何度か繰り返すとAFフレームが表示され、ピントが合うことがあります。

被写体が暗すぎる

- ストロボを上げて、[4] にしてください(p.66)。
- 露出補正で明るさを調整してください(p.67)。
- i-コントラストで補正してください(p.90、110)。
- AEロックまたはスポット測光で撮影してください(p.82、84)。

被写体が明るすぎる(白トビする)

- ストロボを下げて、ストロボを [⑤] にしてください (p.23)。
- 露出補正で明るさを調整してください (p.67)。
- AEロックまたはスポット測光で撮影してください(p.82、84)。
- 被写体にあたっている照明を弱めてください。

ストロボが光ったのに暗い画像になった(p.24)

- ISO感度を高くしてください (p.70)。
- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください(p.66)。
- ストロボの調光補正量や発光量を調整してください(p.92、93)

ストロボ撮影した画像の被写体が明るすぎる(白トビする)

- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください(p.66)。
- ストロボを下げて、ストロボを [⑤] にしてください (p.23)。
- ストロボの調光補正量や発光量を調整してください(p.92、93)

ストロボ撮影時、画像に白い点などが写る

空気中のちりなどにストロボ光が反射しました。

画像が粗い感じになる

- ISO感度を低くして撮影してください(p.70)。
- 撮影モードによってはISO感度が高くなるため、粗い感じの画像になることがあります (p.57、59)。

目が赤く写る (p.91)

[赤目緩和ランブ]を「入」に設定してください(p.120)。ストロボ撮影のときは、ランブ(前面)が点灯(p.42)して、約1秒間は赤目現象を緩和するため撮影できません。また、写される人がランブを見ているときに効果があります。「室内を明るくする」、「写したい人に近づく」と効果が上がります。

カードへの画像の記録時間が長い、または連続撮影速度が遅くなった

• カードをこのカメラで物理フォーマットしてください(p.53)。

撮影機能やFUNC、メニューの設定ができない

設定できる項目は撮影モードによって異なります。「撮影機能/FUNC.メニューー覧」(p.132~133)で確認してください。

ボタンが使えない

● モードのときは、一部のボタンしか使えないように設定されます(p.29)。

動画撮影

正しい撮影時間が表示されない、または中断される

 カードをこのカメラで初期化するか、書き込み速度の速いカードを使ってください。 撮影時間が正しく表示されないときも、カードには実際に撮影した時間の動画が撮影 されています(p.32、52)。

液晶モニターに [●] が表示され、撮影が自動的に終了した

カメラの内部メモリーが少なくなりました。以下の方法を試してください。

- カードをこのカメラで物理フォーマットする(p.53)。
- 画質を変える(p.96)。
- 書き込み速度の速いカードを使う(p.96)。

ズームできない

撮影中はデジタルズームを使えますが、光学ズームは動作しません(p.97)。

再生

再生できない

パソコンでファイル名やフォルダ構造を変えると再生できないことがあります。ファイル名やフォルダ構造については、「ソフトウェアガイド」(p.2)を参照してください。

再生が中断する、または音声が途切れる

- このカメラで初期化したカードをお使いください(p.52)。
- 動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生が一瞬中断することがあります。
- パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像がフレーム(コマ)落ちしたり、音声が途切れたりすることがあります。

ボタンが使えない

● モードのときは、一部のボタンしか使えないように設定されます(p.30)。

パソコン

画像をパソコンに取り込めない

カメラとパソコンをケーブルで接続しているときは、以下の操作で画像の取り込みスピードを遅くすることで、問題が解決できることがあります。

MENUボタンを押した状態でさらに▲と®を同時に押し、表示された画面で[B]を選択して●を押します。

画面に表示されるメッセージ一覧

画面にメッセージが表示されたときは、以下のように対応してください。

カードがありません

• カードが正しい向きで入っていません。カードを正しい向きで入れます (p.14)。

ライトプロテクト

SDカード、SDHCカードのスイッチが「LOCK」側(書き込み禁止)になっています。スイッチを書き込みできる方へ切り換えます(p.14、17)。

記録できません

カードが入っていない状態で撮影しました。撮影するときは、カードを正しい向きで入れます(p.14)。

カードが異常です(p.52)

付属のカードを入れても、同じ表示が出るときは故障ですので、別紙の相談窓口へご相談ください。

カードがいっぱいです

カードの空き容量がないため、撮影(p.22、29、31、55、65、77) や編集(p.109~111) はできません。画像を消して(p.26、30、107) 空き容量を作るか、空き容量のあるカードに交換します(p.14)。

バッテリーを交換してください(p.14)

画像がありません

カードに表示できる画像が入っていません。

保護されています(p.106)

認識できない画像です/互換性のないJPEGです/画像が大きすぎます/再生できません(MOV)/RAW

- 非対応の画像やデータが壊れている画像は表示できません。
- パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ以外で撮影した画像は、表示できないことがあります。

拡大できない画像です/回転できない画像です/処理できない画像です/指定できない画像です

- 非対応の画像は、拡大 (p.104)、回転 (p.108)、編集 (p.109~111)、印刷指定 (p.112) はできません。
- パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、拡大、回転、編集、印刷指定はできないことがあります。
- 動画は拡大(p.104)できません。

指定が多すぎます|

印刷指定の画像を998枚より多く指定しました。指定する画像を998枚以下にします(p.112)。

指定完了できませんでした

 印刷指定を正しく保存できませんでした。指定枚数を減らして、もう一度指定します (p.112)。

画面に表示されるメッセージ一覧

ファイル名が作成できません

カメラが作成しようとしたフォルダ名、画像のファイル名と同じファイル名があるときや、画像番号が最大値になっているため、フォルダや画像が作成できません。[19] メニューで [画像番号] を [オートリセット] に変えるか (p.116)、カードを初期化します (p.52)。

通信エラー

カードに大量の画像(1000枚程度)があるため、パソコンに画像を取り込んだり印刷したりできません。パソコンへ取り込むときは、カードリーダー(市販品)を使います。印刷するときは、プリンターのカードスロットにカードを差して印刷します。

レンズエラーを検知しました

- レンズの不具合を検知しました。電源ボタンを押して、電源を入れなおします (p.42)。ただし、頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、別紙の相談窓口へご相談ください。
- レンズ動作中にレンズを押さえたり、ホコリや砂ボコリの立つ場所などでカメラを使 うと表示されることがあります。

Exx(エラー番号)

- カメラがエラーを検知しました。電源ボタンを押して、電源を入れなおします (p.42)。
- 撮影直後に表示されたときは、撮影されていないことがあります。再生して画像を確認してください。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、「xx」の番号を控えて、別紙の相談窓口へで相談ください。

日ごろの取り扱いについて

カメラについて

- カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近くに、 絶対に置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録 した画像が消えたりすることがあります。
- カメラや画面に水滴や汚れがついたときは、メガネ拭きなどのやわらかい 布で拭きとってください。ただし、強くこすったり、押したりしないでく ださい。
- 有機溶剤を含むクリーナーなどでは、絶対にカメラや画面を拭かないでください。
- レンズにゴミがついているときは、市販のブロアーで吹き飛ばすだけにしてください。汚れがひどいときは、別紙の相談窓口にご相談ください。
- カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露(水滴)が発生することがあります。カメラを寒いところから暑いところへ移すときは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の口を閉じ、周囲の温度になじませてから取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因となりますのでカメラを使わないでください。電池、カードをカメラから取り出し、水滴が消えてから、カメラを使ってください。

カードについて

- カードは精密にできています。曲げたり、落としたり、振動を与えないでください。カードに記録されている画像が消えることがあります。
- カードに液体をこぼしたり、端子部に手や金属で触れたりしないでください。
- テレビやスピーカーなど、磁力や静電気の発生しやすいところに保管しないでください。カードに記録されている画像が消えることがあります。
- 温度の高いところ、ホコリや湿気の多いところに保管しないでください。

撮影機能/FUNC.メニュー 一覧

機能	撮影モード	М	Av	Tv	P	AUTO
ISO感度 (p.70)	NUTO AUTO	_	0	0	0	0
150念皮(þ.70)	150 (50 (50 (50 (50 (50 (50 (50 (50 (50 (0	0	0	0	
	\$ ^A	_	_	_	0	0
ストロボ (p.23、29、66、	4	0	0	0	0	_
86) *1	\$ <u>*</u>	_	0	_	0	_
	%	0	0	0		0
	全領域	_	_	_	_	0
担影经验 (p. 67 - 82)	₩	0	0	0	0	
撮影領域(p.67、83)	A	0	0	0	0	_
	MF	0	0	0	0 0	_
	COFF	0	0	0	0	0
セルフタイマーモード	ශ් <u>ල</u>	0	0	0	0	0
(p.63、64、74、75)	G.	0	0	0	0	0
	€ *3	0	0	0	0	0
露出補正 (p.67)、露出シフト	(p.97)	_	0	0	0	_
AF□ック (p.80)		0	0	0	0	_
AEロック (p.84、97) / FEロッ	_	0	0	0	_	
顔セレクト(p.81)		0	0	0	0	0
西西丰二 (p. 44)	情報表示あり	0	0	0	0	0
画面表示(p.44)	情報表示なし	0	0	0	0	0

	FUNC.メニュー 一覧					
ホワイトバランス (p.71)	AWB	0	0	0	0	0
ポライドバランス (p.71)	☀▲魚∰帰品	0	0	0	0	_
マイカラー (p.73)	ROFF BY BN Bse BW BC	0	0	0	0	
ストロボ調光補正(p.92)/発光	量(p.93)	* 5	0	0	*6	_
測光モード (p.82)	(3)	0	0	0	0	0
<u> </u>	[][]	0	0	0	0	_
ドライブモード (p.72)	□ □ • * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0	0	0	0	_
記録画素数 (p.68、96)	L M1M2M3 S 🖾	0	0	0	0	0
正姚四米致 (p.06、96)	640 ⁶⁴⁹ - 320	_	_	_	_	_
画質(圧縮率)(p.68)	4 4	0	0	0	0	0

^{* 1} ストロボ収納時は [後] 固定、その他はストロボを上げたときに選択可能 * 2 ストロボ発光時は [後] * 3 [時間] は0-30秒、比数〕は1~10枚まで設定可能 * 4 FEロック不可 * 5 [ストロボ弱光補正] 不可 * 6 [発光量] 不可 * 8 「発光量] 不可 * 8 「発光性量] * 8 「発光性量」 * 8 「発生性量」 * 8 「発光性量」 * 8 「発生性量」 * 8 「

CCN

C27	Ą	•	21	₽,	No.	SCN								-
•	40	*	Å	≖ ⊌	* =		Š	爨	S		×	*8′	150 3200	!
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*7	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	*7	_
0	0	*2	* 2	0	0	*2	* 2	_	0	_	0	0	_	_
_	0	*2	* 2	0	0	*2	* 2	_	0	0	0	0	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	0	_	0	_	0	_	0	_	0	0	0	0	0	0
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	-
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0
_	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	*4
_	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FU	JNC.	メニュ	ı — —	·覧					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0
_	_	l —	_	_	l —	_	_	_	l —	l —	_	_	_	_

0 *9 0 0 \bigcirc 0 \bigcirc \bigcirc 0 *10 *11 \bigcirc 0 0 0 *12

^{*8 [&}lt;sup>4</sup>] は [MF] 設定時に選択可能 *9 [⁴] は選択不可 *10 [¹] 固定

^{*11 [}M3] 固定 *12 [▲] 固定

メニュー 一覧

▲ 撮影タブメニュー 一覧 |

IM OLE	į	最影モード	М	Αv	Tv	Р	AUTO
機能	AT 197 ()						* 1
AFフレーム (p.78)	顔優先		0	0	0	0	* 1
	中央		0	0	0	0	_
AFフレームサイズ (p.78)	標準 / 小		0	0	0	0	
デジタルズーム (p.60)	入/切		0	0	0	0	
	テレコン1.4x/テ	・レコン2.3x	0	0	0	0	0
ピント位置拡大 (p.79)	入/切		0	0	0	0	0
コンティニュアスAF (p.119)	入/切		0	0	0	0	*2
AF補助光(p.119)	入/切		0	0	0	0	0
MF拡大表示(p.83)	入/切		0	0	0	0	_
セーフティ MF (p.83)	入/切		0	0	0	0	_
	発光モード	オート/マ ニュアル	*4	0	0	_	_
	調光補正	-2~+2	_	0	0	0	_
ストロボ設定(p.91、92、	発光量	小/中/大	0	0	0	_	_
93、120)	赤目自動補正	入/切	0	0	0	0	0
	赤目緩和ランプ	入/切	0	0	0	0	0
	セーフティ FE	入/切	_	*5	*5	0	_
i-コントラスト (p.90)	自動/切		0	0	0	0	*6
セーフティシフト (p.88)	入/切		_	0	0	_	_
撮影の確認 (p.120)	切 / 2~10秒 / 7	ホールド	0	0	0	0	0
レビュー情報 (p.120)	非表示/詳細表示	/ピント確認	0	0	0	0	0
188/1" (124)	切 / グリッドライ	イン	0	0	0	0	0
撮影ガイド(p.121)	3:2ガイド/両方	0	0	0	0	0	
T-11 +#T (121)	入/切		0	0	0	0	*2
手ブレ補正 (p.121)	撮影時 / 流し撮り)	0	0	0	0	
日付写し込み (p.62)	切/日付のみ/日	1付+時刻	0	0	0	0	0

^{*1} 顔が検出されないときは9点 *2 常時 [入] *3 [\$] 選択時に可能 *4 [マニュアル] 固定 *5 [発光モード] を [オート] 設定時に選択可能 *6 [自動] 固定 *7 2秒に固定

~				•	VC:				SC	CN C				_
•	Ą		Å	\$€	×	*	<u> </u>	꽳	S		×	*8*	115TO 3200	' —
* 1	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
* 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
* 2	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0	0	0	0	_
* 2	0	0	0	0	0	0	0	_	0	*3	0	0	0	0
_	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	_
_	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0
-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	_	-
* 2	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
*6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
*7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
*2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_

○選択可能または自動設定 一選択不可

1 設定タブメニュー 一覧

項目	内容	参照ページ
消音	する / しない*	p.49
音量	各種操作音を5段階に設定	p.49
液晶の明るさ	±2の範囲で設定	p.50
起動画面	入*/切	p.116
カードの初期化	記録内容を初期化して消去	p.52
画像番号	通し番号*/オートリセット	p.116
フォルダ作成	毎月*/毎日	p.117
レンズ収納時間	1分* / 0秒	p.117
節電	オートパワーオフ:入*/切 ディスプレイオフ:10~30秒/1*~3分	p.54、117
日付/時刻	日付 / 時刻の設定	p.19
距離表示	m/cm * / ft/in	p.118
ビデオ出力方式	NTSC * / PAL	p.105
言語	表示言語を選択	p.20
初期設定	カメラの設定を初期状態に戻す	p.51

^{*}初期設定

▶ 再生タブメニュー 一覧

項目	内容	参照ページ
スライドショー	画像の自動再生	p.102
全消去	画像の一括消去	p.107
保護	画像の保護	p.106
回転	画像の縦横回転	p.108
i-コントラスト	静止画の暗い部分やコントラストを補正	p.110
赤目補正	静止画の赤目部分を補正	p.111
リサイズ	静止画を小さくして保存	p.109
再生開始位置	前回の画像*/最新の画像	p.122
再生効果	フェード*/スライド/切	p.104

^{*}初期設定

凸 印刷タブメニュー 一覧

項目	内容	参照ページ
印刷	印刷画面を表示	p.27
印刷する画像を指定	印刷する画像を1枚ずつ指定	p.113
すべての画像を指定	すべての画像を印刷する画像に指定	p.114
すべての指定を解除	すべての印刷指定を解除	p.114
印刷の設定	印刷のスタイルを設定	p.112

主な仕様

カメラ部有効画素数	約1000万画素
撮像素子	1/2.5型CCD(総画素数 約1030万画素)
レンズ	
	35mmフィルム換算:36(W)- 360(T)mm
	F2.8 (W) - F4.3 (T)
	約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約40倍)
液晶モニター	3.0型TFT液晶カラーモニター
	約23.0万ドット、視野率100%
AFフレームモード	
撮影距離(レンズ先端より)	…オート、らくらく:5cm~∞(W)/ 1m~∞(T)
	通常:50cm~∞(W)/ 1m~∞(T)
	マクロ: 1~50cm (W)
	マニュアルフォーカス: 1cm~∞ (W) / 1m~∞ (T)
5	キッズ&ペット: 1m~∞
	メカニカルシャッター・電子シャッター
シャッタースピード	
	15~1/2500秒(すべての撮影モードをあわせたシャッター スピード範囲)
手ブレ補正	
	評価 / 中央部重点平均 / スポット
露出補正	± 2段(1/3段人ナッノ)
ISO感度	
(13. 1 3 3 3 3 3 3	オート/ISO 80/100/200/400/800/1600
ホワイトバランス	…オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアル
ホワイトバランス	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアル オート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止
ホワイトバランス	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアル オート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目自動補正/赤目緩和ランプ
ホワイトバランス 内蔵ストロボ	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目自動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティFE設定可能
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目自動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティFE設定可能50cm~4.0m(W)/1.0m~2.5m(T)
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目自動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティ E設定 可能50cm~4.0m(W)/1.0m~2.5m(T)M、Av、Tv、P、オート、らくらく、ボートレート、風景、
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目自動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティFE設定可能50cm~4.0m(W)/1.0m~2.5m(T)M、Av、Tv、P、オート、らくらく、ボートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ベット、パーティ/室内、スペシャ
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目自動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティFE設定可能50cm~4.0m(W)/1.0m~2.5m(T)M、Av、Tv、P、オート、らくらく、ポートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティ/室内、スペシャルシーンモード*、動画
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目自動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティFE設定可能50cm~4.0m(W)/1.0m~2.5m(T)M、Av、Tv、P、オート、らくらく、ボートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ベット、パーティ/室内、スペシャルシーンモード*、動画 *夕焼け、夜景、打上げ花火、ビーチ、水族館、新緑/紅葉、
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲 撮影モード	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目自動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティFE設定可能50cm~4.0m(W)/1.0m~2.5m(T)M、Av、Tv、P、オート、らくらく、ボートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ベット、パーティ/室内、スペシャルシーンモード*、動画 *夕焼け、夜景、打上げ花火、ビーチ、水族館、新緑/紅葉、スノー、ISO 3200
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目自動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティ FE設定可能50cm~4.0m(W)/1.0m~2.5m(T)M、Av、Tv、P、オート、らくらく、ボートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティ/室内、スペシャルシーンモード*、動画 *夕焼け、夜景、打上げ花火、ビーチ、水族館、新緑/紅葉、スノー、ISO 3200 連続撮影:約1.3枚/秒
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲 撮影モード	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目自動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティFE設定可能50cm~4.0m(W)/1.0m~2.5mM、Av、Tv、P、オート、らくらく、ボートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ベット、パーティ/室内、スペシャルシーンモード*、動画 *夕焼け、夜景、打上げ花火、ビーチ、水族館、新緑/紅葉、スノー、ISO 3200 連続撮影:約1.3枚/秒 AF連続撮影:約0.9枚/秒
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲 撮影モード	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目自動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティ FE設定可能50cm~4.0m(W)/1.0m~2.5m(T)M、Av、Tv、P、オート、らくらく、ボートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティ/室内、スペシャルシーンモード*、動画 *夕焼け、夜景、打上げ花火、ビーチ、水族館、新緑/紅葉、スノー、ISO 3200 連続撮影:約1.3枚/秒
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲 撮影モード 連続撮影 セルフタイマー	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目自動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティFE設定可能50cm~4.0m(W)/1.0m~2.5m(T)M、Av、Tv、P、オート、らくらく、ポートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティ/室内、スペシャルシーンモード*、動画 *夕焼け、夜景、打上げ花火、ビーチ、水族館、新緑/紅葉、スノー、ISO 3200連続撮影:約1.3枚/秒 AF連続撮影:約0.9枚/秒 Lソ連続撮影:約0.9枚/秒 LV連続撮影:約0.9枚/秒10秒/2秒/顔セルフタイマー/カスタム
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲 撮影モード 連続撮影 セルフタイマー	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目自動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティFE設定可能50cm〜4.0m (W)/1.0m〜2.5m (T)M、Av、Tv、P、オート、らくらく、ボートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティ/室内、スペシャルシーンモード*、動画 *タ焼け、夜景、打上げ花火、ビーチ、水族館、新緑/紅葉、スノー、ISO 3200連続撮影:約1.3枚/秒 AF連続撮影:約0.9枚/秒 LV連続撮影:約0.9枚/秒10秒/2秒/顔セルフタイマー/カスタム自動/切
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲 撮影モード 連続撮影 セルフタイマー i-コントラスト 記録媒体	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目目動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティFE設定可能50cm~4.0m(W)/1.0m~2.5m(T)M、Av、Tv、P、オート、らくらく、ボートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ベット、パーティ/室内、スペシャルシーンモード*、動画 *夕焼け、夜景、打上げ花火、ビーチ、水族館、新緑/紅葉、スノー、ISO 3200連続撮影・約1.3枚/秒 AF連続撮影:約0.9枚/秒 LV連続撮影:約0.9枚/秒10秒/2秒/顔セルフタイマー/カスタム自動/切SDメモリーカード、MMCカード、MMCplusカード、MMCplusカード、HC MMCplusカード
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲 撮影モード 連続撮影 セルフタイマー	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目目動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティFE設定可能50cm~4.0m(W)/1.0m~2.5m(T)M、Av、Tv、P、オート、らくらく、ボートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ベット、パーティ/室内、スペシャルシーンモード*、動画 *夕焼け、夜景、打上げ花火、ビーチ、水族館、新緑/紅葉、スノー、ISO 3200連続撮影・約1.3枚/秒 AF連続撮影:約0.9枚/秒 LV連続撮影:約0.9枚/秒10秒/2秒/顔セルフタイマー/カスタム自動/切SDメモリーカード、MMCカード、MMCplusカード、MMCplusカード、HC MMCplusカード
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲 撮影モード 連続撮影 セルフタイマー i-コントラスト 記録媒体	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目目動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティFE設定可能50cm~4.0m (W)/1.0m~2.5m (T)M、Av、Tv、P、オート、らくらく、ボートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティ/室内、スペシャルシーンモード*、動画 メタ焼け、夜景、打上げ花火、ビーチ、水族館、新緑/紅葉、スノー、ISO 3200連続撮影:約0.9枚/秒 LV連続撮影:約0.9枚/秒 LV連続撮影:約0.9枚/秒10秒/2秒/顔セルフタイマー/カスタム自動/切SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、MMCカード、MMCplusカード、HC MMCplusカードDCF準拠*、DPOF対応 *DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で標準化され
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲 撮影モード 連続撮影 セルフタイマー i-コントラスト 記録媒体	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目自動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティFE設定可能50cm~4.0m(W)/1.0m~2.5m(T)M、Av、Tv、P、オート、らくらく、ポートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティ/室内、スペシャルシーンモード*、動画 *夕焼け、夜景、打上げ花火、ビーチ、水族館、新緑/紅葉、スノー、ISO 3200連続撮影:約1.3枚/秒 AF連続撮影:約1.3枚/秒 AF連続撮影:約0.9枚/秒 L/連続撮影:約0.9枚/秒10秒/2秒/顔セルフタイマー/カスタム自動/切SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、MMCカード、MMCplusカード、HC MMCplusカードDCF準拠*、DPOF対応
ホワイトバランス 内蔵ストロボ 内蔵ストロボ調光範囲 撮影モード 連続撮影 セルフタイマー i-コントラスト 記録媒体	オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアルオート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 *ストロボ調光補正/発光量/赤目目動補正/赤目緩和ランプ /FEロック/セーフティFE設定可能50cm~4.0m (W)/1.0m~2.5m (T)M、Av、Tv、P、オート、らくらく、ボートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティ/室内、スペシャルシーンモード*、動画 メタ焼け、夜景、打上げ花火、ビーチ、水族館、新緑/紅葉、スノー、ISO 3200連続撮影:約0.9枚/秒 LV連続撮影:約0.9枚/秒 LV連続撮影:約0.9枚/秒10秒/2秒/顔セルフタイマー/カスタム自動/切SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、MMCカード、MMCplusカード、HC MMCplusカードDCF準拠*、DPOF対応 *DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で標準化され

データタイプ..... ..静止画: Exif 2.2 (JPEG) 動画: AVI (画像: Motion JPEG、音声: WAVE (モノラ **圧縮率**.....ファイン / ノーマル 記録画素数(静止画)......ラージ : 3648×2736画素 ミドル1:2816×2112画素 ミドル2:2272×1704画素 ミドル3:1600×1200画素 スモール:640×480画素 ワイド : 3648×2048画素 (動画) 640×480画素 (30フレーム/秒) 640×480画素(30フレーム/秒LP) 320×240画素(30フレーム/秒) 撮影可能枚数 約130枚(CIPA測定法準拠) 置拡大、拡大、スライドショー 編集機能.......消去、保護、回転、リサイズ、i-コントラスト、赤目補正 ダイレクトプリント方式 PictBridge対応 インターフェース Hi-Speed USB (デジタル・音声・映像一体型専用コネク ター^{*}) *mini-B互換 映像 / 音声出力: NTSCまたはPAL切換可能、モノラル音声 通信プロトコル設定 MTP、PTP 単3形二ッケル水素電池2本(NB-3AH別売) ACアダプターキット ACK-800 動作温度 0~40 ℃ 動作湿度......10~90% 大きさ (突起部を除く)......... 110.6×70.4×44.7mm 質量 (本体のみ).....約245g

- 記載データはすべて当社試験基準によります。
- 製品の仕様、および外観の一部を予告なく変更することがあります。



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで 最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。 詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照くだ さい。

ホームページ:http://www.jbrc.com

- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

索引

【英数字】	色あい (ホワイトバランス)	71
3:2 ガイド44, 121	印刷	
AC アダプターキット40, 125	印刷指定 (DPOF)	112
AE ロック84, 97	インターフェースケーブル	2, 27, 34
AF →ピント合わせ	打上げ花火 (シーンモード)	58
AF フレーム23	液晶モニター →画面	
AF 連続撮影72	エラー表示	129
AF ロック80	音	49
Av88	74.7	
AV ケーブル2, 105	【か】	
DIGITAL CAMERA	カード	
Solution Disk	撮影できる枚数	
DPOF 112	初期化	
FE ロック 85	回転	
FUNC. メニュー	顔セルフタイマー	
一覧132	顔セレクト	
基本操作47	顔優先	
ISO3200 (シーンモード)59	拡大表示	
ISO 感度70	各部のなまえ	
i- コントラスト90, 110	画質(圧縮率)	68
LV 連続撮影72	画像	
L判69	消す 再生 →見る	. 26, 107
M89	表示時間	120
MF →マニュアルフォーカス	編集 →編集	120
MF 拡大表示83	保護	106
MMC/MMCplus/	画像番号	116
HC MMCplus カード →カード	家庭用電源	
P	カメラ	
PictBridge (ピクトブリッジ)27	構えかた	
SCN (シーンモード)57	設定初期化	51
SD/SDHC カード →カード Tv87	画面	
17 87	言語表示	
【あ】	表示一覧	
赤目	表示の切り換え	,
然和120	キッズ&ペット(シーンモード	
最如	記録画素数 (画像の大きさ)	
補正111	グリッドライン	
アクセサリー38	消す	
	言語表示	20

高感度	59, 70	ソフトウェア
故障		DIGITAL CAMERA
コンティニュアス AF	119	Solution Disk2, 34
コントローラーホイール		ソフトウェアガイド2
		パソコンへの取り込み34
【さ】		(た)
再生 →見る		
再生効果		端子27, 35, 105, 125
再生ボタン	25, 43	中央
撮影ガイド	121	調光補正
撮影日時 →日付/時刻		デジタルズーム60
撮影枚数		デジタルテレコンバーター61
シャッターボタン	21	手ブレ121
消去 →消す		テレビで見る105
初期化 →カード、設定初期	化	テレビを使って撮る
初期状態 →設定初期化		電源ボタン42
白黒画像		電源 →電池
新緑/紅葉(シーンモード).		電池 10
水族館 (シーンモード)		残量表示16 節電54
ズーム	22, 31, 60	即电54 バッテリー/チャージャー
ストラップ	2, 13	+yh38, 40
ストロボ		日付/時刻用電池124
常時発光		動画
スローシンクロ		画質 (フレーム数)96
補助ストロボ		記録画素数96
スノー (シーンモード)		撮影時間32,96
スライドショー		見る(再生)33,98
セーフティ FE		[な]
セーフティ MF		• - •
セーフティシフト		ナイトスナップ (シーンモード) 56
設定初期化		日時 →日付/時刻
節電54 セピア調画像		[は]
セルフタイマー	/3	パーティ/室内(シーンモード) 57
10 秒セルフタイマー	63	ハイパワーフラッシュ40
2 秒セルフタイマー		はじめよう!おうちプリント2
顔セルフタイマー		発光量93
タイマー時間と撮影枚数		バッテリー
変える		節電54, 117, 118
全消去		花火 →打上げ花火
測光モード	82	ビーチ(シーンモード)58
		_ , ,, , _ , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

索引

ピクトブリッジ (PictBridge)27	見る
ヒストグラム46	1 枚表示25
日付/時刻	9 枚表示 (インデックス表示) 100
画像への記録62	拡大表示104
設定18	スライドショー102
日付/時刻用電池124	テレビで見る105
変更19	メニュー
ビデオ →動画	一覧134 ~ 137
表示言語20	メモリーカード →カード
ピント合わせ	モードダイヤル42
AF フレーム23	F Y
AF フレームモード78	[や]
AF ロック80	夜景 (シーンモード)58
顔セレクト81	夕焼け(シーンモード)58
ピント位置拡大79	
風景 (シーンモード)56	(5)
フォーカスチェッカー103	らくらくモード29, 30
フォーカスロック76	ランプ42, 43, 46, 119, 120
フォーマット(カードの初期化) 52	リサイズ (画像を小さくする)109
付属品 →アクセサリー	リストストラップ →ストラップ
プリンター27	連続撮影(連写)72
プリント →印刷	露出
プログラム AE 66	AE ロック84, 97
プログラムシフト84	FE ロック85
編集	シフト97
i- コントラスト110	補正67
赤目補正111	74. 3
リサイズ(画像を小さくする)109	(わ)
ポートレート (シーンモード) 56	ワイド (記録画素数)68, 69
保護106	
補助ストロボ40	
ホワイトバランス(色あい)	
【ま】	
マイカラー73	
マクロ撮影67	
まとめて消す107	
マニュアル	
ストロボ設定93	
フォーカス 83	
ホワイトバランス71	
モード89	

補修用性能部品について

保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

妨害電波自主規制について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド(本書)に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

商標について

- DCFは、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- SDHCロゴは商標です。

このガイドについて

- 内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- イラストや画面表示は、実際と一部異なることがあります。
- 内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたら、別紙の相談窓口までご連絡ください。
- このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。